

## Guía sobre la normativa y la seguridad

**Lea esta guía antes de utilizar el organizador CLIÉ.**

Organizador Personal de Entretenimiento  
**PEG-TH55**

**CLIÉ™**

**¡IMPORTANTE!**

Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo. Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la garantía.



## ADVERTENCIA

- En determinadas situaciones o entornos, el uso de la tecnología Bluetooth® o de la tecnología IEEE 802.11b puede estar limitado por el propietario de la construcción o por los representantes legales de la organización, por ejemplo, a bordo de aeroplanos, dentro de hospitales o en cualquier otro entorno en el cual el riesgo de interferencia con otros dispositivos o servicios se perciba o identifique como dañino.
- Si tiene dudas acerca de las políticas que se aplican al uso de tecnología Bluetooth® o de la tecnología IEEE 802.11b en una organización o entorno específicos, se recomienda que solicite autorización antes de encender la unidad.
- Consulte a su médico o al fabricante de dispositivos médicos personales (marcapasos, audífonos, etc.) acerca de las restricciones para el uso de la tecnología Bluetooth® o de la tecnología IEEE 802.11b.
- La tecnología Bluetooth® o la tecnología IEEE 802.11b incluidas con el organizador CLIÉ son válidas sólo en los países donde se vende el organizador CLIÉ.
- Para desactivar completamente la función Bluetooth®:  
Seleccione [Disabled] al lado de [Bluetooth:] en [Bluetooth] de la pantalla Preferences.  
Para obtener más información, consulte "Personalizar el organizador CLIÉ (Preferences): Configurar la función Bluetooth®" en la "Guía práctica" suministrada.
- Para desactivar la función de LAN inalámbrica:  
Apague el organizador CLIÉ.

## Para los clientes de México

Nombre del producto:

Organizador Personal de Entretenimiento

Modelo: CSK-003/M

## ADVERTENCIA

**Para evitar riesgos de incendio y de descargas eléctricas, no exponga el equipo a la lluvia ni a la humedad. Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa. Acuda únicamente a personal cualificado para realizar cualquier tipo de reparación.**

La toma de corriente debe ser accesible y encontrarse cerca del equipo.

### ADVERTENCIA

La batería puede llegar a explotar si no se manipula correctamente. No la desmonte ni arroje al fuego.

<http://www.sony.net/>

Printed in Japan



Impreso en papel 100% reciclado utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).