

XQD Memory Card
Carte mémoire XQD
Tarjeta de memoria XQD

Operating Instructions/Mode d'emploi/

Manual de instrucciones/Bedienungsanleitung/
 Gebbruksaanwijzing/Bruksanvisning/Istruzioni per
 l'uso/Manual de instruções/Betjeningsvejledning/
 Käyttöohjeet/Instrukcja obsługi/Οδηγίες λειτουργίας/
 Návod k obsluze/Használati útmutató/Návod na
 obsluhu



QD Series
QD Séries
Serie QD

©2018 Sony Corporation Printed in Japan



4443694610

http://www.sony.net/

For the details on operations with compatible products, please refer to the product instruction manual.

- Copyright law prohibits unauthorized use of recordings.
- Recorded data is not erased completely by formatting or deleting of the product. When assignment transferring or disposing, break off the data in this media by your responsibility with using specially data erasing software or breaking this media physically.
- Do not touch the terminal with your hand or any metal object.
- When writing or erasing this memo card, certainly use an oil pencil. Do not write on with a fountain pen or paint-stick.
- Do not strike, bend, drop or wet this media.
- Do not attempt to disassemble or convert this media.
- Do not put a label to this media.
- Do not use or store this media in the following locations:
 - Where the range of operating/storage conditions is exceeded.
 - (Inside a closed car in summer or in strong sunshine/in direct sunlight/near a heater, etc.)
 - Humid or corrosive locations.
 - Locations that have a lot of oily smoke, steam, humidity, or dirt.
- We recommend that you make a backup copy of important data.

Please do not use or store this media in any environment exceeding the range of specified operating environment described below.
 Abuse or misuse will invalidate product warranty.

- This media is formatted prior to shipping. To reformat this media, use an XQD Memory Card compatible products. For details, refer to the product instruction manual or support center.
- Recorded data may be damaged or lost in the following situations.
 - If you remove this media or turn off the power while formatting, reading or writing data.
 - If you use this media in locations subject to static electricity or electrical noise.
- When this media is not recognized with your product, turn the power off and on again or restart the product after removing this media.

Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.	
Operating voltage	3.3 V
Operating environment	-25 °C to +65 °C (-13 °F to +149 °F)
Storage environment	-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
	non-condensing
Dimensions (W × L × T)	Approx. 29.6 mm × 38.5 mm × 3.8 mm (1 3/16 in. × 1 1/72 in. × 5/32 in.)
Mass	Approx. 10 g (0.35 oz)

Design and specifications are subject to change without notice.
 XQD and **XQD** are trademarks of Sony Corporation.
 ™ and ® are not mentioned in each case in this manual.

Français Support d'enregistrement de données

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT
 Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour les clients au Canada
 CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Pour les clients en Europe

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. En revanche, il doit être rapporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation. Importateur dans l'UE : Sony Europe Limited. Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique.

- **POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, RANGER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**
- **NE PAS INSÉRER CE SUPPORT DANS UN PORT DE CARTE MÉMOIRE POUR LEQUEL IL N'EST PAS DESTINÉ.**

Pour plus d'informations sur ce support, les produits compatibles et le logiciel à télécharger, veuillez contacter l'URL suivante.
 http://www.sony.net/memorycard/

- Ce support peut être utilisé avec les produits compatibles avec les cartes mémoire XQD.
 - Pour utiliser ce support avec un ordinateur personnel, un lecteur de carte ou un adaptateur est nécessaire (vendu séparément).
 - En fonction du produit utilisé, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser les **cartes mémoire XQD série G** ou les **cartes mémoire série M** en combinaison avec un adaptateur pour ExpressCard XQD (QDA-EX1). Pour en savoir plus, consultez les informations sur les produits pris en charge.
 - Le bon fonctionnement avec tous les autres produits n'est pas garanti.
- Pour le détail sur l'emploi de cette carte avec un produit compatible, reportez-vous au mode d'emploi du produit.

- Les lois sur le copyright interdisent l'emploi non autorisé d'enregistrements.
- Les données enregistrées ne sont pas complètement effacées par « le formatage » ou « l'effacement » du produit. Avant de transmettre ou de mettre ce produit au rebut, détruisez les données de vous-même à l'aide d'un logiciel de suppression de données spécial ou détruisez ce support proprement dit.
- Ne pas toucher la borne avec les doigts ou un objet métallique.
- Pour écrire sur la zone pour mémo de ce support, utilisez absolument un crayon feutre. N'écrivez pas avec un stylo à encre ou un pointstick.
- Ne pas cogner, plier, laisser tomber ou mouiller ce support.
- Ne pas essayer de démonter ou d'ouvrir ce support.
- Ne pas coller d'étiquette sur ce support.
- Ne pas utiliser ou ranger ce support aux endroits suivants :
 - Endroits ne remplissant pas les conditions de fonctionnement recommandées.
 - (À l'intérieur d'une voiture close en été ou sous un soleil intense, en plein soleil, près d'un appareil de chauffage, etc.)
 - Endroits exposés à l'humidité ou à la corrosion.
 - Endroits exposés à une grande quantité de fumée huileuse, de vapeur, d'humidité ou de saleté.

(A l'intérieur d'une voiture close en été ou sous un soleil intense, en plein soleil, près d'un appareil de chauffage, etc.)
 — Endroits exposés à l'humidité ou à la corrosion.
 — Endroits exposés à une grande quantité de fumée huileuse, de vapeur, d'humidité ou de saleté.

Il est conseillé de faire une copie de données importantes.

- Veuillez ne pas utiliser ni ranger ce support à un endroit ne répondant pas à la destination indiquée ci-dessous.
Tout abus ou toute utilisation inadéquate invalidera la garantie du produit.
- Ce support a été formaté en usine. Pour le reformater, utilisez un produit compatible avec les cartes mémoire XQD. Pour le détail, reportez-vous au mode d'emploi du produit ou à un service après-vente.
- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou perdues dans les situations suivantes.
 - Si vous retirez ce support ou coupez l'alimentation pendant le formatage, la lecture ou l'écriture de données.
 - Si vous utilisez ce support à des endroits exposés à de l'électricité statique ou à du bruitage électrique.
- Si ce support n'est pas reconnu par votre produit, étiquez le produit puis rallumez-le, ou redémarrez-le après avoir retiré ce support.

Sony decline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes des données enregistrées.

Tension de fonctionnement	3,3 V
Environnement de fonctionnement	-25 °C à +65 °C (-13 °F à +149 °F)
Environnement de stockage	-40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F)
	sans condensation
Dimensions (L × L × É)	Environ 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm (1 3/16 po × 1 1/72 po × 5/32 po)
Poids	Environ 10 g (0,35 once)

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

XQD et **XQD** sont des marques commerciales de Sony Corporation.
 ™ et ® ne sont pas toujours mentionnés dans ce manuel.

Español Soporte de grabación de datos

Antes de utilizar este soporte, lea este manual atentamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

AVISO

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para los clientes en Europa

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y otros países con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)
 Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede tratarse como un residuo doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. Si desea obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation. Importateur dans l'UE : Sony Europe Limited. Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique.

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation. Importador UE: Sony Europe Limited. Las consultas relacionadas con el importador a la UE o con la conformidad del producto en Europa deben dirigirse al representante autorizado por el fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica.

- **ADVERTENCIA**
- **PARA EVITAR EL RIESGO DE ATRAGANTAMIENTO, MANTÉNALO APARTADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- **NO INSERTE ESTE SOPORTE EN NINGUNA RANURA DE TARJETA DE MEMORIA PARA LA QUE NO HAYA SIDO DISEÑADA.**

Para más información sobre este soporte, los productos compatibles, y la descarga de software, visite la URL siguiente.
 http://www.sony.net/memorycard/

- Este soporte solamente puede utilizarse con productos compatibles con la tarjeta de memoria XQD.
- Para utilizar este soporte con un ordenador personal, se requerirá un lector de tarjetas o un adaptador (vendido aparte).
- Es posible que no pueda utilizar la **tarjeta de memoria XQD serie G** o la **tarjeta de memoria serie M** en un adaptador XQD ExpressCard (QDA-EX1) en función del producto que use.
- Con respecto a los detalles, consulte la información sobre los productos compatibles.
- La operación adecuada con todos los demás productos no está garantizada.

Con respecto a los detalles sobre las operaciones con productos compatibles, consulte el manual de instrucciones del producto.

- Las leyes sobre derechos de autor prohíben la utilización no autorizada de grabaciones.
- Los datos grabados no se borrarán completamente "formateando" o "borrando" el producto. Antes de transferir la asignación o tirar este producto, elimine los datos de este soporte bajo su propia responsabilidad utilizando software especial de borrado de datos o destruya físicamente este soporte.
- No toque el terminal con la mano ni ningún objeto metálico.
- Cuando escriba en el área para memorando de este soporte, utilice sin duda un rotulador de pintura al óleo. No escriba con una pluma estilográfica ni con pintura que se pegue.
- No golpee, doble, deje caer, ni humedezca este soporte.
- No intente desarmar ni modificar este soporte.
- No pegue ninguna etiqueta en este soporte.
- No utilice ni guarde este soporte en los lugares siguientes:
 - Donde el margen de condiciones de operación recomendado se sobrepase.
 - (En el interior de un automóvil cerrado en verano o bajo la luz solar directa intensa, cerca de un aparato de calefacción, etc.)
 - Lugares húmedos o con ambiente corrosivo.
 - Lugares en los que haya mucha humo acetoso, vapor, humedad, o suciedad.
- Le recomendamos que haga una copia de seguridad de los datos importantes.

No utilice ni almacene este soporte en ningún entorno que sobrepase el margen del entorno de operación especificado descrito a continuación. El abuso o el mal uso invalidarán la garantía del producto.

- Este soporte se formatea antes de su envío. Para reformatear este soporte, utilice productos compatibles con la tarjeta de memoria XQD. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones del producto o póngase en contacto con un centro de ayuda técnica.
- Los datos grabados pueden dañarse o perderse en las situaciones siguientes.
 - Si extrae este soporte o desconecta la alimentación durante el formato, la lectura o la escritura de datos.
 - Si utiliza este soporte en lugares sometidos a electricidad estática o ruido eléctrico.
- Cuando su producto no reconozca este soporte, desconecte la alimentación y vuelva a conectarlo o reinicie el producto después de extraer este soporte.

Sony no se hará responsable por el daño ni la pérdida de los datos grabados.	
Tensión de funcionamiento	3,3 V
Entorno de funcionamiento	-25 °C a +65 °C
Entorno de almacenamiento	-40 °C a +85 °C
	sin condensación
Dimensiones (an × long. × al)	Aprox. 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm
Peso	Aprox. 10 g

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
 XQD y **XQD** son marcas comerciales de Sony Corporation.
 ™ y ® no se mencionan en cada caso en este manual.

Deutsch Daten-Aufnahmegeräte

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme dieses Datenträgers bitte genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

WARNUNG
 Um Feuerefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Für Kunden in Europa

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist Sie darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt. EU Importeur: Sony Europe Limited. Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.

- **UM DIE GEFAHR VON VERSCHLUCKEN ZU VERMEIDEN, IMMER AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN!**
- **SETZEN SIE DIESEN DATENTRÄGER NICHT IN EINEN SPEICHERKARTEN-STECKPLATZ, FÜR DEN ER NICHT NICHT VORGESEHEN IST.**

Weiterführende Informationen zu diesem Datenträger, kompatibelem Produkt und heruntergeladener Software finden Sie unter dem nachstehenden URL.
 http://www.sony.net/memorycard/

- Dieser Datenträger kann mit Geräten verwendet werden, die mit XQD-Speicherkarten kompatibel sind.
 - Zur Verwendung dieses Datenträgers mit einem PC ist ein Kartenlesegerät oder ein Adapter erforderlich (separat erhältlich).
 - Je nach verwendetem Produkt kann die **XQD-Speicherkarte der Serie G** oder die **Speicherkarte der Serie M** eventuell nicht zusammen mit einem XQD ExpressCard-Adapter (QDA-EX1) verwendet werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Informationen zu unterstützten Produkten.
 - Bei allen andersartigen Geräten kann nicht für einwandfreie Funktion garantiert werden.
- Einzelheiten zur Bedienung bei Gebrauch mit einem kompatiblen Gerät entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.

- Das Urheberrecht verbietet unberechtigte Aufnahmen.
- Aufgezeichnete Daten werden durch „Formatieren“ oder „Löschen“ des Produkts nicht vollständig entfernt. Wenn dieser Datenträger an andere übergeben oder entsorgt werden soll, müssen die darauf vorhandenen Daten durch spezielle Software für Datenlöschung bzw. durch physische Zerstörung des Datenträgers vernichtet werden.
- Berühren Sie den Anschluss nicht mit der Hand oder einem Metallgegenstand.
- Beim Beschreiben des Notizzettels dieses Datenträgers immer einhältige Farbe verwenden. Nicht mit einem Füllfederhalter oder Filzschift beschriften.
- Schützen Sie diesen Datenträger vor Stößen, verbiegen Sie ihn nicht und lassen Sie ihn nicht fallen oder nass werden.
- Versuchen Sie nicht, den Datenträger zu zerlegen, und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor.
- Kleben Sie keinen Aufkleber auf diesen Datenträger.
- In folgender Umgebung darf der Datenträger weder verwendet noch aufbewahrt werden:
 - Orte mit Umgebungsbedingungen außerhalb des empfohlenen Bereichs. (In einem geschlossenen Auto im Sommer, in prallem, direktem Sonnenlicht, in der Nähe einer Heizung usw.)
 - Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit oder korrosionsfördernden Substanzen.
 - Orte mit viel öligen Rauch, Dampf, hoher Luftfeuchtigkeit oder Schmutz.
 - Es empfiehlt sich, von wichtigen Daten eine Sicherungskopie anzulegen.

Bitte verwenden oder lagern Sie diesen Datenträger nicht in einer Umgebung, die nicht den unten angegebenen Bedingungen entspricht. Missbrauch oder Zweckentfremdung führen zu Erlöschern der Garantie.

- Dieser Datenträger wird vor der Auslieferung formatiert. Zum Neuformatieren dieses Datenträgers verwenden Sie Produkte, die mit XQD-Speicherkarten kompatibel sind. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Produkt oder im Support-Center.
- In folgenden Fällen können aufgezeichnete Daten beschädigt werden oder verloren gehen.
 - Wenn Sie den Datenträger beim Formatieren oder Lesen bzw. Schreiben von Daten herausnehmen oder das Gerät dabei ausschalten.
 - Wenn der Datenträger statischer Elektrizität oder elektrischen Störstrahlungen ausgesetzt ist.
 - Wenn dieser Datenträger mit Ihrem Produkt nicht erkannt wird, schalten Sie die Stromversorgung aus oder starten das Produkt neu, nachdem dieser Datenträger entfernt wurde.

Für Beschädigung oder Verlust von aufgezeichneter Daten kann Sony keine Haftung übernehmen.

Betriebsspannung	3,3 V
Betriebsumgebung	-25 °C bis +65 °C
Lagerumgebung	-40 °C bis +85 °C
	nicht-kondensierend
Abmessungen (B × L × S)	Ca. 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm
Gewicht	Ca. 10 g

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

XQD und **XQD** sind Markenzeichen der Sony Corporation. In dieser Anleitung sind die Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen nicht in jedem Fall durch ™ bzw. ® gekennzeichnet.

Nederlands Medium voor het opnemen van gegevens

Voordat u dit medium gebruikt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als referentiemateriaal nodig hebt.

WAARSCHUWING

Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

Voor klanten in Europa

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met gescheiden inzamelingsstelsystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation. EU importeur: Sony Europe Limited. Vragen aan de EU invoerder of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.

WAARSCHUWING

- **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN OM VERSTIKKINGSGEVAAR TE VOORKOMEN.**
- **PLAATS DIT MEDIUM NIET IN EEN GEHEUGENKAARTSLEUF WAAR DEZE NIET VOOR BEDOELD IS.**

Voor meer informatie over dit medium, compatibele producten en software die u kunt downloaden, verwijzen we u naar de volgende URL (internetpagina).
 http://www.sony.net/memorycard/

- Dit medium kan worden gebruikt met producten die compatibel zijn met de XQD-geheugenkaart.
- Om dit medium te kunnen gebruiken met een pc is een kaartlezer of een adapter vereist (los verkrijgbaar).
- Afhankelijk van het gebruikte product, bent u mogelijk niet in staat om de **XQD-geheugenkaart G-reeks** of **geheugenkaarten M-reeks** te gebruiken in combinatie met een XQD ExpressCard-adapter (QDA-EX1).
- Meer informatie vindt u in de documentatie van ondersteunde producten.
- Een juiste werking met alle andere producten wordt niet gegarandeerd.

Voor informatie over de werking met compatibele producten, raadpleeg t de instructiehandleiding van het product.

- Auteursrechtenwetten verbieden onbevoegd gebruik van opnamen.
- Opgenomen gegevens worden niet volledig verwijderd door "formateren" of "wissen" van het product. Wanneer u het product aan iemand anders overdraagt of weggoeit, is het u eigen verantwoordelijkheid om de gegevens op dit medium te vernietigen, bijvoorbeeld met speciale software voor het definitief verwijderen van gegevens, of door het medium fysiek kapot te maken.
- Raak de aansluiting niet met uw hand of een metaal voorwerp aan.
- Gebruik een duurzaam schrijfmiddel, bijvoorbeeld op oleibasis, om het daarvoor bestemde oppervlak van dit medium te beschrijven. Schrijf er niet op met een vulpen of veltjift of zoiets.
- U mag dit medium niet slaan, buigen, laten vallen of nat maken.
- Probeer dit medium niet uit elkaar te halen of te converteren.
- Plak geen label op dit medium.
- Gebruik of bewaar dit medium niet op de volgende locaties:
 - Waar de aanbevolen werkingscondities worden overschreden. (in een afgesloten auto in de zomer of in erg fel zonlicht/in direct zonlicht/vlakbij een verwarming, etc.)
 - Vochtige of roestvormende locaties.
 - Locaties met veel vette warm, stoom, vocht of vuil.
 - We raden u aan om een backup te maken van belangrijke gegevens.

Gebruik of sla dit medium niet op in een omgeving die buiten het bereik valt van aangegeven werkingsomgeving zoals hieronder beschreven. Misbruik of foutief gebruik maakt de productgarantie ongeldig.

- Dit medium is voor transport geformatteerd. Om dit medium opnieuw te formateren, dient u gebruik te maken van de instructiehandleiding van het product of de klantenservice.
- Opgenomen gegevens kunnen beschadigd of verloren raken in de volgende situaties.
 - Als u dit medium verwijderd of de stroom uitschakelt terwijl het geformatteerd wordt, of terwijl er nog gegevens worden gelezen of geschreven.
 - Indien u dit medium gebruikt in locaties die onderhevig zijn aan statische elektriciteit of elektrische ruis.
 - Wanneer dit medium niet wordt herkend door uw product, kunt u proberen de stroom uit en dan weer aan te doen, of het product opnieuw op te starten nadat u dit medium hebt verwijderd.

Sony is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan opgenomen gegevens.

Bedrijfsspanning	3,3 V
Werkingsomgeving	-25 °C tot +65 °C
Opslagomgeving	-40 °C tot +85 °C
	niet-kondensend
Afmetingen (B × L × D)	Ongeveer 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm
Gewicht	Ongeveer 10 g

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

XQD en **XQD** zijn handelsmerken van Sony Corporation.
 ™ en ® worden niet in elk geval vermeld in deze handleiding.

Svenska Datainspelningsmedium

Innan du börjar använda detta media bör du läsa igenom bruksanvisningen och sedan spara den för framtida bruk.

AVARNING
 Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar.

För kunder i Europa

Hantering av gamla elektriska och elektroniska produkter (gäller inom EU och andra länder med separata insamlingsystem)

Symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en återvinningstjänst för elektriska och elektroniska produkter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå när produkten bortskäfs felaktigt. Återvinning av material bidrar till att bevara naturresurser. Kontakta dina lokala myndigheter, din lokala avfallshanteringstjänst eller affären där du köpte produkten för mer information om återvinning.

Den här produkten har tillverkats av, eller på uppdrag av Sony Corporation. EU-importör: Sony Europe Limited. Frågor till EU-importören eller frågor som rör produkternas överensstämmelse i Europa skall sändas till tillverkarens auktoriserade representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.

AVARNING!

- **HÅLLS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN FÖR ATT UNDVIKA KVÄVNINGSRISK.**
- **SÄTT IN I DETTA MEDIUM I NÅGON KORTPLATS FÖR MINNESKORT SOM DET INTE ÄR AVSETT FÖR.**

För närmare information om detta medium, kompatibel produkt och nedladdning av programvara, hänvisar vi till följande webbadress (URL).
 http://www.sony.net/memorycard/

- Detta medium kan användas med produkter som är kompatibla med XQD-minneskort.
- För att använda detta medium med en personator, krävs en kortläsare eller en adapter (sålles separat).
- Beroende på den produkt som används, kan du inte använda **XQD-minneskort G-serien** eller **minneskort M-serien** i kombination med en XQD ExpressCard-adapter (QDA-EX1).
- För mer detaljer, se information över produkter som stöds.
- Korrekt funktion kan inte garanteras för alla andra produkter.

För närmare information om användning med kompatibla produkter, hänvisar vi till bruksanvisningen till produkten.

- Öbehörigt bruk av inspelningar är förbjudet enligt upphovsrättslagen.
- Inspelade data raderas inte fullständigt genom användning av produktens funktioner som "formatering" eller "radering". Före överlätsle eller kassering, är det kundens eget ansvar att data i detta medium förstörs med hjälp av ett särskilt program för dataredering eller genom att fysiskt förstöra mediet.
- Vidrör inte kontakten med fingrarna eller något metallföremål.
- När du skriver på anteckningsytan på detta medium, använd en oljebaserad penna. Skriv inte med en blåpenna eller vattenbaserad penna.
- Detta medium får inte böjas, tappas, utsättas för slag eller våta.
-

