

SONY®

4-449-388-02(1)



* 4 4 4 9 3 8 8 0 2 * (1)

English

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DRY LOCATION USE ONLY.

Français

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION.
UTILISER DANS UN ENDROIT SEC
UNIQUEMENT.

Español

ATENCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
UTILIZAR SOLAMENTE EN LUGARES SECOS.

Deutsch

VORSICHT

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS.
NICHT BEI NÄSSE VERWENDEN.

Italiano

ATTENZIONE

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE.
UTILIZZARE SOLO IN AMBIENTI SECCHI.

Svenska

SE UPP!

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT.
ANVÄNDS ENDAST I TORR OMGIVNING.

Suomi

VARO

SÄHKÖISKUN VAARA.
SAA KÄYTTÄÄ VAIN KUIVASSA PAIKASSA.

Português

ATENÇÃO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.
UTILIZAÇÃO APENAS EM LOCAL SECO.

Dansk

FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ KUN BRUGES I TØRRE MILJØER.

Български

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР.
ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО НА СУХИ МЕСТА.

Nederlands

OPGELET

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN.
ALLEEN GEBRUIKEN OP DROGE LOCATIES.

Ελληνικά

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΤΕΓΝΑ ΜΕΡΗ.

Magyar

VIGYÁZAT

ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE.
CSAK SZÁRAZ HELYEN HASZNÁLJA.

Norsk

FORSIKTIG

FARE FOR ELEKTRISK STØT.
KUN FOR BRUK I TØRRE OMGIVELSER.

Polski**PRZESTROGA**

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.
UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W SUCHYCH
MIEJSCACH.

Slovensky**VÝSTRAHA**

RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
POUŽÍVAJTE IBA NA SUCHÝCH MIESTACH.

Română**ATENȚIE**

RISC DE ELECTROCUTARE.
UTILIZAȚI NUMAI ÎN LOCAȚII USCATE.

Türkçe**DİKKAT**

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ.
YALNIZCA KURU YERLERDE KULLANIM
İÇİN.

Česky**UPOZORNĚNÍ**

RIZIKO ŮRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
POUŽÍVEJTE POUZE NA SUCHÉM MÍSTĚ.

Slovenščina**POZOR**

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.
UPORABLJAJTE SAMO V SUHIH PROSTORIH.

Eesti**ETTEVAATUST**

ELEKTRILÕOGIOHT.
KASUTADA AINULT KUIVADES KOHTADES.

Latviski**UZMANĪBU!**

ELEKTROTRAUMU RISKS!
IZMANTOT TĪKAI SAUSĀS VIETĀS!

Lietuvių k.**DĖMESIO!**

ELEKTROS ŠOKO RIZIKA.
NAUDOKITE TIK SAUSOJE VIETOJE.

Hrvatski**OPREZ**

RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA.
UPOTREBA SAMO NA SUHOM.