

Component code numbers / Numéros de code des composants / Números de código de componentes

Sony Corporation © 2000 Printed in Malaysia

3-220-547-12(1)

English

TV/VCR/COMBO*

The left row of the table shows the brand, the center row shows the component (TV, VCR or COMBO) and the right row shows the code No.

* COMBO stands for the unit combined with TV and VCR.

CBL (cable box), SAT (digital satellite receiver), RECEIVER/AMP (receiver or amplifier), CD (CD player), TAPE (tape deck), MD/DAT (MD/DAT deck), and DVD (DVD player)

The left row of the table shows the brand and the right row shows the code No.

Mini Hi-Fi Component System

The left row of the table shows the brand, and the right three rows show the code No. for each section of the Mini Hi-Fi Component System.

Français

TV/VCR/COMBO*

La colonne gauche du tableau indique la marque, la colonne du milieu indique le composant (téléviseur (TV), magnétoscope (VCR) ou COMBO) et la colonne droite le n° de code.

* COMBO désigne un combiné téléviseur-magnétoscope.

CBL (décodeur), SAT (récepteur satellite numérique), RECEIVER/AMP (récepteur ou amplificateur), CD (Lecteur CD), TAPE (platine à cassette), MD/DAT (platine MD/DAT), et DVD (lecteur DVD)

La colonne gauche du tableau indique la marque et la colonne droite le numéro de code.

Minichaine hifi


La colonne gauche du tableau indique la marque et les trois colonnes droites indiquent le numéro de code, pour chaque section de la minichaine hifi.

To set a Component Code (see the instruction manual for details)


Pour enregistrer un code d'appareil (voir le mode d'emploi pour les détails)

Para introducir un código de componente (consulte los detalles en el manual de instrucciones)

RM-V301:



RM-V401:



TV/VCR/COMBO

Brand	Component	Code No.
Sony	VCR (VTR1:Betamax)	001
	VCR (VTR2:8mm)	002
	VCR (VTR3:VHS)	003
	VCR (VTR4:DV)	004
	VCR (VTR5:DV)	005
	VCR (VTR6:DV)	006
	TV	001
Admiral	VCR	030
	TV	002, 014, 009
Aiwa	VCR	041, 050, 035
Akai	VCR	052, 053, 054
	TV	003
AOC	TV	012
Audinac	TV	034
Audio Dynamic	VCR	017, 040
Bell&Howell	VCR	033, 046
	TV	014, 009, 038
Brocsonic	VCR	020, 022, 017
	TV	003, 012
Canon	VCR	012, 011
Citizen	VCR	035
Craig	VCR	018, 035
	TV	022, 023, 020, 021
Croslex	TV	011
Crown	TV	023
Curtis Mathis	VCR	007, 041, 012
	TV	003, 019, 023
Daewoo	VCR	044, 015, 012, 064
	TV	035, 036, 003, 041, 073
	TV/VCR COMBO	TV036&VCR044
Daytron	TV	013
DBX	VCR	017, 039, 040
Dimensia	VCR	007
Emerson	VCR	044, 022, 023, 019, 020, 021, 041, 058
	TV	022, 013, 020, 021, 023, 003, 015, 042
	TV/VCR COMBO	TV021&VCR023, TV021&VCR022, TV020&VCR058
Fisher	VCR	033, 037, 038, 036
	TV	025
Funai	VCR	041
General Electric	VCR	032, 007, 012, 062
	TV	002, 018, 003, 007, 045
	TV/VCR COMBO	TV027&VCR024, TV027&VCR025
GoldStar/LG	VCR	035
	TV	003, 013, 012, 030, 046, 050, 051, 049
	TV/VCR COMBO	TV code&VCR035
GO VIDEO	VCR	051, 042, 043
Hitachi	VCR	011, 007, 008
	TV	031, 013, 003, 032
HQ	VCR	015
Instant Replay	VCR	012, 011
JC Penny	VCR	012, 008, 007, 033, 017, 039, 040
	TV	003, 002, 030, 007
JVC	VCR	017, 047, 048, 049, 039, 040
	TV	028, 029
Kenwood	VCR	017, 039, 035, 040
KTV	TV	033, 013, 003, 023, 034
LXI(Sears)	VCR	041, 035, 008, 036, 037, 033, 038, 052
	TV	002, 003, 011, 025, 019, 012, 052
Magnavox	VCR	013, 011, 012, 010, 063
	TV	011, 012, 013, 003, 043, 047
	TV/VCR COMBO	TV011, 018, 047&VCR012, 013
Marantz	VCR	017, 039, 040
	TV	024
Marta	VCR	035
Memorex	VCR	012, 038
Minolta	VCR	008, 007
Mitsubishi/MGA	VCR	026, 027, 028, 029, 056, 057, 065, 059
	TV	024, 003, 012, 066
Multitech	VCR	028, 041, 024

Brand	Component	Code No.
NEC	VCR	017, 039, 040
	TV	003, 012
Olympic	VCR	012, 011
Optimus	VCR	027
Orion	VCR	055
Panasonic	VCR	009, 010, 011, 012, 060
	TV	018, 016, 017, 007, 049, 067
	TV/VCR COMBO	TV018&VCR011, TV018&VCR012
Pentax	VCR	008, 007
Philco	VCR	011, 012, 044, 020
	TV	011, 013, 003, 068, 035, 031
Philips	VCR	035, 013, 011, 012, 063
	TV	011, 056, 043
Pioneer	VCR	011
	TV	037, 018, 019
Portland	TV	003, 008
Quasar	VCR	011, 012, 009, 010, 006
	TV	018, 007, 048
	TV/VCR COMBO	TV018, 048&VCR012, 009, 010
Radio Shack	TV	002, 012, 024, 023
RCA/PROSCAN	VCR	007, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 016
	TV	002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 044, 045, 046, 053
	TV/VCR COMBO	TV018&VCR011
Realistic	VCR	012, 033, 031, 038, 027, 041
Samsung	VCR	025, 016, 024
	TV	026, 012, 013, 003, 055
	TV/VCR COMBO	TV023, 027&VCR024, 025, 029
Sansui	VCR	017
Sanyo	VCR	033, 038, 046, 044, 035
	TV	025, 023, 054, 069
Scott	VCR	015, 016, 024, 038, 026, 027, 028, 029
	TV	023, 012
Sharp	VCR	030, 031
	TV	014, 013, 015, 070
Shintom	VCR	018
Signature 2000	VCR	041, 030
	TV	014, 009
Singer	VCR	018
Sylvania	VCR	013, 011, 012, 041
	TV	011, 012, 003
Symphonic	VCR	041
	TV	023, 039, 040, 074
	TV/VCR COMBO	TV023&VCR041
Tashiro	VCR	035
Tatung	VCR	017, 039, 040
Teac	VCR	017, 039, 041, 040
Technics	VCR	012, 011
Toshiba	VCR	015, 014, 052
	TV	060, 019, 014, 052, 059
Videch	TV	031, 003, 012
Wards	VCR	030, 031, 038, 034, 035
	TV	013, 003, 015, 012
Yamaha	VCR	033, 017, 039, 040
Zenith	VCR	034
	TV	009, 010

Continued on reverse side
Suite de l'autre côté
Continúa en el reverso

CBL	
Brand	Code No.
Hamlin/Regal	022, 023, 024, 025, 026
Jerrold/G.I	043, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 022, 044
Oak	027, 028, 029
Panasonic	019, 020, 021
Pioneer	014, 015
Scientific Atlanta	009, 010, 011
Tocom	043, 016, 017
Zenith	012, 013

SAT

For U.S.A/Pour les Etats-Unis/Para EE.UU.

Brand	Code No.	
DirecTV	Sony	001
	Hitachi	005
	Hughes	004
	Panasonic	003
	RCA/Proscan	002, 007
	Toshiba	006

For Canada/Pour le Canada/Para Canadá

Brand	Code No.	
Star Choice	General Instrument	009
Express Vu	Echo Star	010

(as of 1998/en 1998/en 1998)

RECEIVER/AMP

Brand	Code No.
Sony	001, 002, 102
Aiwa	039, 021
Denon	026, 027, 035, 036
Fisher	010
Harman/Kardon	034
JVC	046, 019, 018, 098
Kenwood	024, 015, 014
Magnavox	020
Marantz	028
NAD	032, 104
Nakamichi	086, 105
Onkyo	033, 038, 042
Panasonic	007, 099
Philips	028
Pioneer	031, 085, 090
RCA	092, 093, 020, 106
Rotel	067
Sansui	037, 089, 087, 086
Sanyo	010
Sharp	027, 015, 100
Sherwood	030
Teac	088, 057, 087
Technics	025, 044, 007
Toshiba	101
Yamaha	029, 045, 013, 103

CD

Brand	Code No.
Sony	001, 098, 099, 100
Aiwa	036, 020
Denon	025, 008
Emerson	091
Fisher	039, 009
GoldStar/LG	101
Harman/Kardon	030
Hitachi	040
JVC	032, 017, 018
Kenwood	033, 013, 023
Magnavox	015, 025
Marantz	071
NAD	028
Nakamichi	043, 082
Onkyo	029, 034, 037
Panasonic	009, 094
Philips	015
Pioneer	027, 016
RCA	081, 088, 089
Sansui	082, 083, 086
Sanyo	039, 009
Sharp	008, 014, 095
Sherwood	038
Teac	048, 053, 083
Technics	024, 031, 004
Yamaha	026, 035, 012

TAPE

Brand	Code No.
Sony	001, 066, 067
Aiwa	027, 029, 017, 063
Denon	019, 005, 006
Fisher	007
GoldStar/LG	004
Harman/Kardon	022
JVC	015, 016
Kenwood	024, 011
Marantz	031
NAD	021
Nakamichi	058, 068
Onkyo	025, 026, 028
Panasonic	047
Philips	031, 065
Pioneer	023, 014, 002
RCA	061, 062
Sansui	058, 057
Sanyo	007
Sharp	019, 064
Teac	057, 059
Technics	030, 003, 047
Yamaha	020, 010

MD/DAT

Brand	Code No.
Sony	001, 002, 019 (DAT)
Aiwa	012
Akai	018
Denon	003
JVC	005, 008
Kenwood	004, 011, 014
Marantz	007
Onkyo	020 (DAT)
Panasonic	010, 006
Pioneer	016, 020 (DAT)
Sansui	009
Sharp	013
Teac	005
Yamaha	017

DVD

Brand	Code No.
Sony	001, 023
Aiwa	015
Denon	006, 017
Harman/Kardon	018
Hitachi	008
JVC	007
KLH	010
Onkyo	016
Panasonic	002
Philips	012
Pioneer	004, 019, 021
RCA	005
Samsung	014
Sharp	011
Shinco	022
Sylvania	020
Thomson	013
Toshiba	003
Yamaha	006
Zenith	009

Mini Hi-Fi component system codes Códigos de sistema de minicomponentes de alta fidelidad Códigos de sistema de minicomponentes Hi-Fi

Brand	Code No.			
	RECEIVER/AMP	CD	TAPE	MD
Sony	001	001	001	001
	002	001	001	001
	102	098	066	
	102	098	067	
	Admiral	095	085	
Aiwa	021	020		
	022	021	017	
	039	036	027	
	079	074	052	012
	Akai	074	068	048
B&O	068	063	041	
Crown	062	058		
Daewoo	004	002		
Denon	009	007	005	
	027	008	019	
	027	008	006	
	023	022	018	
	036	008	019	003

Brand	Code No.				
	RECEIVER/AMP	CD	TAPE	MD	
Garrard	057	053			
GoldStar/LG	008	006	004		
Harman/Kardon	034	090			
Jensen	060	084	022		
	018	017	015	005	
	019	018	016		
	070	017	042		
	018	017	042	005	
	078	073	051	008	
	Kenwood	014	013	011	
		015	014	012	
		024	033	024	
		024	023		
071		065	045	014	
071		065	011	014	
082		077	054	011	
083		078	055	014	
Marantz		016	015	013	
		028	038	013	
	094	015	033		
McIntosh	097	090			
Onkyo	033	034	025		
	033	029	025		
	084	079	056	015	
Panasonic	007	005			
	007	004	047		
	077	072	050	010	
Philips	016	015	013		
Pioneer	005	003	002		
	090	027	023		
	017	016	014		
	005	016	002		
	017	016	002		
	072	066	046		
	081	076	053	016	
	RCA	091	080	060	
	SABA	040	041		
	Samsung	041	042		
Sansui	087	083	057		
Sanyo	010	009	007		
Schneider	069	064	043		
Sharp	036	008	019	003	
	015	014			
	027	008	019		
	027	008	006		
	080	075		013	
Sherwood	011	010	008		
	012	011	009		
Sounde-sign	096	087			
T+A	063	059	040		
Teac	054	049	045		
	087		057		
Technics	006	004	003		
	007	004	047		
	044	024	030		
	025	031	003		
	073	067	047		
Toshiba	101	096			
Yamaha	013	012	010		
	029	026	010		
	029	026	020		
	029	026	044		