

English

Component code numbers

TV and VCR

The left row of the table shows the brand, the centre row shows the component (TV or VCR) and the right row shows the code No.

TV/VCR Combo*

The left row of the table shows the brand, and the right rows show the cord No. for each section of the TV/VCR Combo.

* TV/VCR Combo stands for the unit combined with TV and VCR.

Mini Hi-Fi component system

The left row of the table shows the brand, and the right four rows show the code No. for each section of the Mini Hi-Fi component system.

Satellite receiver

The left row of the table shows the brand and the right row shows the code No.

Separate Components (Receiver/Amplifier, CD Player, Analogue Cable Box, Cassette Deck, DVD, MD Deck/DAT Deck)

The left row of the table shows the brand and the right row shows the cord No.

Français

Codes d'appareil

Téléviseur et magnétoscope

La colonne gauche du tableau indique la marque, la colonne du milieu indique l'appareil (téléviseur ou magnétoscope) et la colonne droite indique le numéro de code.

Combo téléviseur/magnétoscope*

La colonne gauche du tableau indique la marque et les colonnes droites indiquent le numéro de code pour chaque section du Combo téléviseur/magnétoscope.

* Combo téléviseur/magnétoscope désigne un combiné téléviseur-magnétoscope.

Minichaine Hi-Fi

La colonne gauche du tableau indique la marque et les quatre colonnes droites indiquent le numéro de code pour chaque section de la minichaine Hi-Fi.

Récepteur satellite

La colonne gauche du tableau indique la marque et la colonne droite indique le numéro de code.

Appareils indépendants (ampli-tuner/amplificateur, lecteur CD, décodeur analogique, platine cassette, lecteur DVD, platine MD/ platine DAT)

La colonne gauche du tableau indique la marque et la colonne droite indique le numéro de code.

Nederlands

Componenten van componenten

Televisie en videorecorder
In de linkerkolom van de tabel wordt het merk weergegeven, in de middelste kolom de component (televisie of videorecorder) en in de rechterkolom het codenummer.

Televisie/video-combinatie*

In de linkerkolom van de tabel wordt het merk weergegeven. In de kolommen daarnaast worden de codenummers weergegeven voor de afzonderlijke onderdelen van de televisie/video-combinatie.

* Televisie/video-combinatie is een televisie uitgerust met een videorecorder.

Mini-hifysysteem

In de linkerkolom van de tabel wordt het merk weergegeven. De vier kolommen daarnaast bevatten de codenummers van de afzonderlijke onderdelen van het mini-hifysysteem.

Satellietvanger
In de linkerkolom van de tabel wordt het merk weergegeven en in de rechterkolom het codenummer.

Afzonderlijke componenten (receiver/versterker, CD-speler, analoge kabelontvanger, cassettedeck, DVD-speler, MD-deck/DAT-deck)

In de linkerkolom van de tabel wordt het merk weergegeven en in de rechterkolom het codenummer.

Português

Números de código dos componentes

Televisor e videogravador

A coluna da esquerda da tabela mostra a marca, a coluna do meio o componente (Televisor ou videogravador) e a coluna da direita o número de código.

TV/VCR Combo*

A coluna da esquerda da tabela mostra a marca e a coluna da direita o número de código de cada secção do TV/VCR Combo.

* TV/VCR Combo significa que o aparelho é uma combinação de televisor e videogravador.

Sistema de mini componentes Hi-Fi

A coluna da esquerda da tabela mostra a marca e as quatro colunas da direita mostram o número de código de cada secção do sistema de mini componentes Hi-Fi.

TV/VCR Combo*

In der linken Tabellenspalte sind die Hersteller, in der rechten Spalte die Codenummern aufgelistet.

Receptor de satélite

A coluna da esquerda da tabela mostra a marca e a coluna da direita mostra o número de código.

Componentes independentes (Receptor/Amplificador, Leitor de CD, Caixa de cabo analógica, Deck de cassetes, DVD, Deck de MD/Dek de DAT)

A coluna da esquerda da tabela mostra a marca e a coluna da direita mostra o número de código.

Svenska

Produktkoder

TV och videobandspelare

I den vänstra spalten i tabellen visas märket, i mittenspalten visas komponenten (TV eller videobandspelare) och i den högra spalten visas kodnumret.

TV/VCR Combo*

I den vänstra spalten i tabellen visas märket, och i den högra spalten visas kodnumret för de olika TV/VCR Combo-produkterna.

TV/VCR Combo är en enhet med inbyggd TV och videobandspelare.

Ministero

I den vänstra spalten i tabellen visas märket, och i de fyra högra spalterna visas kodnumren för de olika komponenterna i ministersystemet.

TV/VCR Combo*

La fila izquierda de la tabla muestra la marca y las filas de la derecha muestran el número de código de cada sección del TV/VCR Combo.

* TV/VCR Combo significa que la unidad es una combinación de televisor y videogravador.

Sistema de minicomponentes de alta fidelidad

La fila izquierda de la tabla muestra la marca y las cuatro filas de la derecha el número de código de cada sección del sistema de minicomponentes de alta fidelidad.

Receptor satélite

La fila izquierda de la tabla muestra la marca y la fila derecha el número de código.

Componentes independientes (receptor/amplificador, reproductor de CD, decodificador de cable analógico, pletina de casetes, DVD, pletina de discos MD/DAT)

La fila izquierda de la tabla muestra la marca y la fila derecha el número de código.

Ελληνικά

Κωδικοί αριθμοί εξαρτήματος

Τηλέοραση και Βίντεο

Η αριστερή γραμμή του πίνακα εμφανίζει το εμπορικό σήμα, η κεντρική γραμμή τη συσκευή (τηλέοραση ή βίντεο) και η δεξιά γραμμή τον κωδικό αριθμό.

TV/VCR Combo*

Η αριστερή γραμμή του πίνακα εμφανίζει το εμπορικό σήμα και η δεξιά τον αριθμό καλωδίου κάθε τμήματος TV/VCR Combo.

* TV/VCR Combo είναι η μονάδα που συνδυάζει βίντεο και τηλεόραση μαζί.

Mini σύστημα Hi-Fi

Η αριστερή γραμμή του πίνακα εμφανίζει το εμπορικό σήμα και οι τεσσείρες γραμμές δεξιά τον κωδικό αριθμό κάθε τμήματος του mini συστήματος Hi-Fi.

Δορυφορικός δέκτης

Η αριστερή γραμμή του πίνακα εμφανίζει το εμπορικό σήμα και η δεξιά τον κωδικό αριθμό.

Εξοπλιστά εξαρτήματα (Δέκτης/Ενιαυστής, Συσκευή αναπαραγωγής CD, Αναλογικό καλωδιακό σύστημα, Κασετόφωνο, DVD, Συσκευή αναπαραγωγής MD/DAT)

Η αριστερή γραμμή του πίνακα εμφανίζει το εμπορικό σήμα και η δεξιά τον αριθμό καλωδίου.

Türkçe

Komponent kod numaraları

TV ve VCR

Tablonun sol satırında marka, orta satırında komponent (TV veya VCR) ve sağ satırında kod Numarası gösterilmektedir.

TV/VCR Combo*

Tablonun sol satırında marka ve sağ satırında TV/VCR'deki her bölümün kablo numarası gösterilmektedir.

* TV/VCR Combo, TV ve VCR ile birleştirilmiş birim anlamına gelir.

Mini Hi-Fi komponent sistemi

Tablonun sol satırında marka gösterilirken sağdaki dört satırda Mini-Hi-Fi komponent sistemindeki her bölümün kod numarası gösterilmektedir.

Uydu alıcı

Tablonun sol satırında marka ve sağ satırında kod numarası gösterilmektedir.

Ayrı Komponentler (Alıcı/Amplifikatör, CD Oynatıcı, Analog Kablolu Kutusu, Kaset Deck'1, DVD, MD Deck'1/DAT Deck'1)

Tablonun sol satırında marka ve sağ satırında kablo numarası gösterilmektedir.

Český

Číslo kódu zařízení

Télévzor a videorekordér (TV a VCR)

V levém sloupci tabulky je uvedena značka, v prostředním sloupci zařízení (télévzor nebo videorekordér) a v pravém sloupci je uvedeno číslo kódu.

Kombinace TV/VCR*
V levém sloupci tabulky je uvedena značka, v pravém sloupci číslo kódu pro část kombinace TV/VCR.

* Kombinace TV/VCR znamená zařízení, které funguje jako televizor a videorekordér současně.

Mini Hi-Fi systém

V levém sloupci tabulky je uvedena značka, v ostatních sloupcích jsou uvedeny čísla kódů pro jednotlivé části mini Hi-Fi systému.

Satelitny přijímač

V levém sloupci tabulky je uvedena značka, v pravém sloupci číslo kódu.

Jednotlivé komponenty zařízení (přijímač/zesilovač, CD přehrávač, analogový kabelový přijímač, kazetový magnetofon, DVD, zařízení MD/zařízení DAT)

V levém sloupci tabulky je uvedena značka, v pravém sloupci číslo kódu.

Magyar

Készülékkódok listája

Televízió és videomagnó

A táblázat bal oldali oszlopában a márka, a középső oszlopában a készülék (televízió (TV) vagy videomagnó (VCR)), a jobb oldali oszlopában pedig a készülék kódszáma található.

TV/videomagnó-rendszer*

A táblázat bal oldali oszlopában a márka, a jobb oldali oszlopában pedig a TV/videomagnó-rendszer egyes részeitnek kódszáma található.

* A TV/videomagnó-rendszer egye televíziót és videomagnót egybeépítve tartalmazó készüléket jelent.

Mini hifi-torony

A táblázat bal oldali oszlopában a márka, a többi négy oszlopában pedig a mini hifi-torony egyes részeitnek kódszáma található.

Műholdvevő

A táblázat bal oldali oszlopában a márka, jobb oldali oszlopában pedig a készülék kódszáma található.

Ónálló készülékek (vevőkészülék/erősítő, CD-lejátszó, analog kábeltévé-egység, kazettás magnó, DVD, MD-készülék/DAT-készülék)

A táblázat bal oldali oszlopában a márka, jobb oldali oszlopában pedig a kódszám található.

Slovensky

Kódy komponentov

Télévzor a videoprehrávač

V ľavom stĺpci tabulky sú uvedené značky produktov, v stredom stĺpci komponent (Télévzor alebo videorekordér) a v pravom stĺpci jednotlivé kódy.

Kombinácia TV/VCR*

V ľavom stĺpci tabulky sú uvedené jednotlivé značky produktov a v pravom stĺpci kódy pre komponenty kombinácie televízor/ videorekordér.

* Kombinácia TV/VCR je označenie zariadenia, ktoré kombinuje televízor/videorekordér.

Systém komponentov Mini HiFi

V ľavom stĺpci tabulky sú uvedené jednotlivé značky produktov a v štyroch stĺpcoch pravo kódy pre jednotlivé komponenty systému Mini HiFi.

Satelitní prijímač

V ľavom stĺpci tabulky sú uvedené značky a v pravom kódy.

Osobitné komponenty (prijímač/zosilňovač, prehrávač CD, konvertor analógovej televízie, kazetový prehrávač, prehrávač DVD a MD, zariadenie DAT)

V ľavom stĺpci tabulky sú uvedené značky a, u pravomo – kódové číslo.

Русский

Номера кодов компонента

TV и VCR

В левом столбце таблицы указана марка, в центральном столбце указан компонент (телевизор или видеоманитонфон), в правом столбце — номер кода.

TV/VCR Combo*
В левом столбце таблицы указана марка, а в правом столбце указан номер шнура для каждой секции комбинированного устройства с функциями телевизора и видеоманитонфона.

* TV/VCR Combo – комбинированное устройство с функциями телевизора и видеоманитонфона.

Мини-Hi-Fi-компонентная система

В левом столбце таблицы указана марка, а в правом столбце указан номер кода для каждой секции мини-Hi-Fi-компонентной системы.

Спутниковый ресивер

В левом столбце таблицы указана марка, а в правом столбце указан номер кода.

Отдельные компоненты (Ресивер/усилитель, проигрыватель компакт-дисков, аналоговый приемник кабельного телевидения, кассетная магнитофонная приставка, DVD, дека MD/дека DAT)

В левом столбце таблицы указана марка, а в правом столбце указан номер шнура.

Українська

Кодові числа компонентів

Телевізор і відеоманітонфон

У лівому стовпчику таблиці вказується виробник, у центральному – компонент (телевізор або відеоманітонфон), а в правому стовпчику – кодове число.

Телевізор із вбудованим відеоманітонфоном*

У лівому стовпчику таблиці вказується виробник, у центральному – номер шнура для кожної частини телевізора із вбудованим відеоманітонфоном.

* Телевізор із вбудованим відеоманітонфоном – це комбінований прилад, обладнаний як функціями телевізора, так і функціями відеоманітонфона.

Міні-система Hi-Fi

У лівому стовпчику таблиці вказується виробник, а в чотирьох правих – кодові числа для кожної частини міні-системи Hi-Fi.

Супутниковий ресивер

У лівому стовпчику таблиці вказується виробник, а у правому – кодове число.

Окремі компоненти (ресивер або підсилювач, програвач компакт-дисків, аналоговий блок для кабельного телебачення, магнітофонна приставка, DVD-програвач, приставка для міні-дисків і дисків DAT)

У лівому стовпчику таблиці вказується виробник, а у правому стовпчику – номер шнура.

Polski

Kody urządzeń

Téléviseur i magnetowid

W lewym wierszu tabeli znajduje się marka, w środkowym - urządzenie (télévizor lub magnetowid), a w prawym N kod.

Combo (télévizor/magnetowid)*

W lewym wierszu tabeli znajduje się marka, a w prawym - kod dla każdej sekcji urządzenia Combo (télévizora/magnetowidu).

* „Combo (télévizor/magnetowid)” oznacza urządzenie składające się z telewizora i magnetowidu.

Zestaw Mini Hi-Fi

W lewym wierszu tabeli znajduje się marka, a w czterech wierszach z prawej strony - kod dla każdej sekcji zestawu Mini Hi-Fi.

Odbiornik satelitalny

W lewym wierszu tabeli znajduje się marka, a w prawym kod.

Oddzielne urządzenia (odbiornik/wzmocniacz, odtwarzacz CD, analogowy odbiornik kablowy, magnetofon kasetowy, odtwarzacz DVD, odtwarzacz MD/DAT)

W lewym wierszu tabeli znajduje się marka, a w prawym kod.

TV and VCR

Brand	Component	Code No.
Sony	TV	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007
	VCR	1001, 1007, 1010, 1011
	VCR (VTR1:Betamax)	1002, 1008
	VCR (VTR3:VHS)	1003, 1009
	VCR (VTR4:DV)	1004
	VCR (VTR5:DV)	1005
	VCR (VTR6:DV)	1006
Aiwa	TV	8051, 8127
	VCR	1029, 1055, 1038
Akai	TV	8061, 8011, 8020, 8056, 8062
	VCR	1035, 1036
Alba	TV	8081, 8062
	VCR	1034
Amstrad	VCR	1034
Audio Sonic	TV	8081
Baird	VCR	1041, 1036
B&O	TV	8083
	VCR	1054
(Bang & Olufsen)	TV	8025
Beko	TV	8013
Bestar	TV	8026, 8028
Blaupunkt	TV	1018, 1030, 1017, 1026
Blue sky	TV	8013
Brandt	TV	8037
Bronvega	TV	8048, 8046
Bush	TV	8117, 8081, 8075, 8062, 8010, 8115
	VCR	1035
CGM	TV	8029
	VCR	1039, 1013, 1037, 1038
Clatronic	TV	8013, 8014
	VCR	1034
Continental	TV	8076
Crown	TV	8024, 8033, 8065
Daewoo	TV	8074, 8011, 8013, 8067, 8119, 8120
	VCR	1028, 1041
	VCR	8036, 8035
Deccacolour	VCR	8012, 8084, 8085
Dual	TV	8013, 8047
Emerson	TV	8086
Femur	TV	8068, 8008
Ferguson	TV	8038, 8066, 8042, 8041, 8037
	VCR	1057, 1021
Finlux	TV	8022
First line	TV	8013, 8056
Fisher	TV	8056
	VCR	8095, 8079, 8080, 8109, 8110
Fraba	TV	1034
Funai	TV	8065
	VCR	1025
GoldStar/LG	TV	8091, 8097, 8100, 8011, 8017, 8018, 8013, 8113
	VCR	1044, 1039
	TV	8059
Goodmans	TV	8059
	VCR	1048, 1012
Grundig	TV	8090, 8026, 8

