



**Preparations before connecting to Wi-Fi**

Refer to the manuals supplied with your Wi-Fi router (Access Point) or other network communication device and confirm the connection with the network.

**Setting up Wi-Fi**

Configure the settings to match your network connection in the Wi-Fi settings window.

**When a Wi-Fi connection problem occurs**

Tap [Apps] - [Wi-Fi checker] to launch Wi-Fi checker. Tap [Test] to start checking the connection.

**Preparaciones previas a la conexión con Wi-Fi**

Consulte los manuales suministrados con su router Wi-Fi (punto de acceso) u otro dispositivo de comunicación de red y confirme la conexión con la red.

**Configuración de la Wi-Fi**

Configure los parámetros de acuerdo con su conexión de red en la ventana de configuración de la Wi-Fi.

**En caso de producirse un problema con la conexión Wi-Fi.**

Pulse [Aplicaciones] - [Comp. Wi-Fi] para ejecutar el comprobador Wi-Fi. Pulse [Probar] para iniciar la comprobación de la conexión.

**Procedimentos a ter em conta antes de ligar a rede Wi-Fi**

Consulte os manuais fornecidos com o seu router Wi-Fi (ponto de acesso) ou outro dispositivo de comunicação em rede e confirme a ligação com a rede.

**Configurar a rede Wi-Fi**

Configure as definições para corresponder à sua ligação de rede na janela de definições Wi-Fi.

**Sempre que ocorrer um problema com a ligação Wi-Fi**

Toque em [Aplicações] - [Verif. Wi-Fi] para iniciar o verificador Wi-Fi. Toque em [Testar] para iniciar a verificação da ligação.



Quick Start Guide  
 Guía de inicio rápido  
 Manual de consulta rápida



### In the Box


- AC adapter
- AC power cord (mains lead)
- Strap
- Quick Start Guide (this document)
- Important Information

### Contenido de la caja

- Adaptador de CA
- Cable de alimentación de CA
- Correa
- Guía de inicio rápido (este documento)
- Información importante

### Conteúdo da caixa

- Adaptador de corrente
- Cabo de alimentação
- Fita
- Manual de consulta rápida (este documento)
- Informações importantes



### Charging the Battery


Connect the AC power cord (mains lead), AC adapter, AC outlet (wall socket) and your tablet device in the order shown by the numbers in above figure.  
Be sure to plug the AC adapter into the tablet device charge connector in the direction shown above.

### Carga de la batería


Conecte el cable de alimentación de CA, el adaptador de CA, la toma de CA y el Tablet en el orden indicado por los números de la ilustración anterior.  
Asegúrese de que el adaptador de CA se conecte al conector de carga del Tablet en la dirección indicada arriba.

### Carregar a bateria


Ligue o cabo de alimentação, adaptador de corrente, tomada de electricidade e o seu tablet pela ordem indicada pelos números na figura acima.  
Certifique-se de que liga o adaptador de corrente ao conector de carga do tablet na direção ilustrada acima.




### Turning On Your Tablet Device

Press and hold the  (power) button for three seconds.  
When the tablet device turns on, perform the initial settings according to the displayed instructions.

### Encendido del Tablet

Mantenga pulsado el botón  (alimentación) durante tres segundos. Cuando se encienda el Tablet, siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración inicial.

### Ligar o tablet

Mantenha premido o botão  (alimentação) durante três segundos. Assim que o tablet se ligar, realize as configurações iniciais de acordo com as instruções apresentadas.

### Accessing the Help guide

- From your tablet device:  
Tap [Apps] - [Help guide].
- From a PC browser:  
[http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide\\_sgpt1w/GB](http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1w/GB)

### Acceder a la guía de ayuda

- Desde el Tablet:  
Pulse [Aplicaciones] - [Guía de ayuda].
- Desde un PC con un explorador web:  
[http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide\\_sgpt1w/ES](http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1w/ES)

### Aceder ao guia de ajuda

- A partir do seu tablet:  
Toque em [Aplicações] - [Guia de ajuda].
- A partir do seu browser de PC:  
[http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide\\_sgpt1w/PT](http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1w/PT)



### Support Website

For more information about your tablet device, see <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>

### Sitio web de asistencia

Para obtener más información sobre su Tablet, visite <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>

### Website de Assistência

Para obter mais informações acerca do seu tablet, consulte <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>