


Quick Start Guide

Guía de inicio rápido

Tablet Device SGPT21 Series
Tablet serie SGPT21

Getting Started / Primeros pasos

Make sure to turn off your tablet device. / Asegúrese de que el Tablet esté apagado.




Remove the protection film covering the sides of your tablet device, and then **press the two buttons to open the bottom cover.**

Orient the contacts as shown, and then insert the battery pack.

Close the bottom cover.

Slide off the upper cover.

Insert a SIM card (not supplied), and then slide the upper cover back in.

Press and hold the  (power) button for three seconds. When the tablet device turns on, perform the initial settings according to the displayed instructions.


Retire la película protectora que cubre los laterales del Tablet y luego **pulse los dos botones para abrir la tapa inferior.**

Ponga los contactos en la posición que se muestra en la ilustración e introduzca la batería.


Cierre la tapa inferior.

Extraiga la tapa superior.

Introduzca una tarjeta SIM (no suministrada) y vuelva a montar la tapa superior.

Mantenga pulsado el botón  (alimentación) durante tres segundos. Cuando se encienda el Tablet, siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración inicial.





Support Website

For more information about your tablet device, see <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>

Sitio web de asistencia

Para obtener más información sobre el Tablet, visite <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>

In the box

- AC adapter
- AC power cord (mains lead)
- microSD memory card* (2GB) (trial sample)
- Rechargeable lithium-ion battery pack
- Quick Start Guide (this document)
- Important Information

* microSD memory card is inserted in the tablet device.

Contenido de la caja

- Adaptador de CA
- Cable de alimentación de CA
- Tarjeta de memoria microSD* (2GB) (de muestra)
- Batería recargable de ion-litio
- Guía de inicio rápido (este documento)
- Información importante

* La tarjeta microSD está montada en el Tablet.

Charging the Battery

Connect the AC power cord (mains lead), AC adapter, AC outlet (wall socket) and your tablet device in the order shown by the numbers in above figure.

Carga de la batería

Conecte el cable de alimentación de CA, el adaptador de CA, la toma de CA y el Tablet en el orden indicado por los números de la ilustración anterior.

Accessing the Help guide

- From your tablet device:
Tap [Apps] - [Help guide].
- From a PC browser:
http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt2/GB

Acceder a la guía de ayuda

- Desde el Tablet:
Pulse [Aplicaciones] - [Guía de ayuda].
- Desde un PC con un explorador web:
http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt2/ES