

SONY[®]

4-596-959-02 (1)

USB Flash Drive

Clé USB

Флеш-накопичувач USB

Флэш-накопитель USB

USB флеш жетері

Operating Instructions/Mode d'emploi/Istruzioni per l'uso

MICROVAULT™

© 2016 Sony Corporation
Printed in Taiwan, Тайваньда Басып шыгарылган
Надруковано у Тайвані, Отпечатано в Тайване

USM-QX Series

USM-QX Séries

Operating Instructions can be downloaded from the website.

http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/support/

English Data storage media

WARNING

Keep away from children. If swallowed, promptly see a doctor. To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

For Customers in Europe

Manufacturers: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / For EU product compliance: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Be careful when handling the device after extended periods of use as the surface may get hot. It is strongly recommended that you periodically back up the data written on the unit. Sony Corporation assumes no liability for any damage or loss of data that may occur.

Capacity is based on 1 GB = 1 billion bytes.

A portion of the memory is used for data management functions and therefore usable storage capacity will be less.

To protect data, data transfer may stop if static noise or other interferences occur. In such cases, disconnect the device from the host device you are using and reinsert the device.

Français Support de stockage de données

AVERTISSEMENT

Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Pour éviter toute électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier l'entretien à un technicien qualifié uniquement.

Pour les clients en Europe

Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon / Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Soyez prudent lorsque vous manipulez l'appareil après une utilisation ou un accès prolongé car la surface peut être chaude.

Il est fortement recommandé de sauvegarder régulièrement les données enregistrées sur l'appareil.

Sony Corporation décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes de données éventuels.

La capacité est calculée sur la base de 1 Go = 1 milliard d octets.

Une partie de la mémoire est utilisée pour la gestion de système; la capacité de la mémoire est donc moindre que le nombre indiqué.

En cas de bruit statique ou autres interférences, il est possible que le transfert de données s'arrête afin de protéger les données.

Dans de tels cas, débranchez l'appareil de l'appareil hôte que vous utilisez, puis insérez à nouveau l'appareil.

Deutsch Datenspeichermedien

ACHTUNG

Von Kindern fernhalten. Bei versehentlichem Verschlucken unverzüglich einen Arzt konsultieren. Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.

Für Kunden in Europa

Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan / Für EU Produktkonformität: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Dies Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normales Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät nach längerem Gebrauch oder Zugriff anfassen, denn die Oberfläche könnte heiß sein.

Es empfiehlt sich dringend, die auf dem Gerät gespeicherten Daten regelmäßig zu sichern.

Die Sony Corporation übernimmt keine Haftung für beschädigte oder verloren gegangene Daten.

Beim Auftreten von statischen Störungen oder sonstigen Beeinträchtigungen könnte die Datenübertragung gestoppt werden, um die Daten zu schützen.

Trennen Sie in solchen Fällen das Gerät von dem von Ihnen verwendeten Host-Gerät und setzen Sie das Gerät erneut ein.

Español Medio de almacenamiento de datos

ADVERTENCIA

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. En caso de incendio, acuda a un médico de inmediato. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad. Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. Solicite servicio técnico únicamente a personal cualificado.

Para los clientes en Europa

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón / Para la conformidad del producto en la UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en el equipo o en su empaque indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a prevenir

las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Tenga cuidado a la hora de manipular el dispositivo después de largos periodos de uso o acceso, ya que la superficie puede estar caliente.

Se recomienda especialmente realizar copias de seguridad de los datos escritos en la unidad periódicamente.

Sony Corporation no assume responsabilità alcuna sobre los daños o las pérdidas de los datos que puedan producirse.

1 GB = 1.000 millones de bytes.

Una parte de la memoria es usada para manejo del sistema, por lo que la capacidad disponible es menor que la indicada.

Si se produce ruido estático u otras interferencias, la transferencia de datos podrá detenerse para proteger dichos datos.

En esos casos, desconecte el dispositivo del dispositivo host que esté utilizando y vuelva a insertarlo.

Italiano Supporto per l'archiviazione di dati

AVVERTENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico. Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Onde evitare scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

Per gli utenti in Europa

Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone / Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio

Tratamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato.

Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Prestare particolare attenzione nel maneggiare l'unità dopo periodi prolungati di utilizzo, in quanto la superficie potrebbe essersi surriscaldata.

Si consiglia di eseguire periodicamente copie di backup dei dati scritti sull'unità.

Sony Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite dei dati.

La capacità è calcolata sulla base di 1 GB = 1 miliardo di byte.

Una parte della memoria viene utilizzata per le funzioni di gestione dati e quindi la capacità effettivamente utilizzabile sarà inferiore.

Il trasferimento dei dati potrebbe interrompersi a scopo cautelativo in caso di disturbi statici o altre interferenze.

In questi casi, scollegare l'unità dal dispositivo host in uso e reinsertarla.

Português Suporte de armazenamento de dados

AVISO

Mantenha longe do alcance das crianças. No caso de ser engolido, consulte imediatamente um médico. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade. Para evitar choques elétricos, não abra a caixa. A assistência técnica só pode ser prestada por técnicos autorizados.

Para os clientes na Europa

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão / Para a conformidade dos produtos na EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como residuo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Asegurando-se que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que

de outra forma poderíamos ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribui para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Tenha cuidado quando manusear o dispositivo após longos períodos de utilização, uma vez que a superfície pode estar quente.

É essencial fazer periodicamente cópias de segurança dos dados gravados na unidade.

A Sony Corporation não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de dados que possam ocorrer.

A capacidade é baseada em 1 GB = 1 bilhão de bytes.

Parte do memória é utilizada para funções de gestão de dados, daí que a capacidade de armazenamento disponível será menor.

A transferência de dados é interrompida se ocorrer ruído estático ou outras interferências, de modo a proteger os dados.

Nestes casos, desligue o dispositivo do dispositivo receptor que está a utilizar e introduza novamente o dispositivo.

Nederlands Gegevensopslagmedium

WAARSCHUWING

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als het apparaat wordt ingeslikt. Om het gevaar van brand of elektrische schokken te voorkomen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Open de behuizing niet. Dit kan elektrische schokken tot gevolg hebben. Laat het apparaat alleen nakijken door bevoegde servicetechnici.

Voor de klanten in Europa

Productent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / Voor EU-product conformiteit: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het zou anderszins niet mag worden inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen.

Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Wees voorzichtig als u het apparaat vastpakt nadat dit langere tijd is gebruikt of gelezen, omdat het oppervlak heet kan zijn.

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u regelmatig reservekopieën van de gegevens op het apparaat maakt.

Sony Corporation is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.

Om gegevens te beschermen, kan de gegevensoverdracht stoppen als er statische ruis of andere interferentie optreedt.

Koppel het apparaat in dergelijke gevallen los van het hostapparaat dat u gebruikt en plaats het apparaat terug.

Polski Nośniki danych

OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku pożknięcia urządzenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.

Dia Klientów w Europie

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia /

Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym

negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Należy uważać, obsługując urządzenie po dłuższym okresie pracy, ponieważ jego powierzchnia może się nagrzać.

Zdecydowanie zalecane jest okresowe tworzenie kopii zapasowej danych zapisanych na urządzeniu.

Firma Sony Corporation nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub utratę danych.

Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58*

W przypadku wystąpienia hałasu statycznego lub innych zakłóceń transfer danych może zostać wyłączony w celu ochrony danych.

W takiej sytuacji należy odłączyć urządzenie od używanego urządzenia głównego, a następnie ponownie je podłączyć.

Česky Datová úložná média

UPOZORNĚNÍ

Nenechávejte v dosahu dětí. Při požití vyhledejte lékaře. Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Pro zákazníky v Evropě

Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko / Pro technické požadavky dle směrnice EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie

Likvidácia nepoužívaného elektrického a elektronického zariadení (platné v Euvropskí unii a ďalších evropských štátoch uplatňujúcich oddelený systém zberu)

Tento symbol umiestnený na výrobku alebo na jeho balení upozorňuje, že by s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemelo byť nakladáno jako s bežným odpadom z domácnosti. Je nutné ho odviezť do špeciálneho miesta pro recykláciu elektrického a elektronického zariadení. Zajištením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domácnostních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Při manipulaci se zařízením buďte opatrní, pokud je používáte delší dobu, může být na povrchu horké.

Důležité doporučujeme průběžně zálohování dat z tohoto zařízení.

Společnost Sony Corporation nenesé žádnou zodpovědnost za případné škody či ztráty dat.

Dojde-li ke statickému výboji nebo jinému rušení, může se datový přenos zastavit, aby byla zajištěna ochrana dat.

V takových případech odpojte toto zařízení od používaného hostitelského zařízení a znovu jej připojte.

Magyar Adathordozó

FIGYELMEZTETÉS

Tartsa távol a gyerekektől. Ha a gyerek lenyelte a készüléket, azonnal forduljon orvoshoz. Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék házát. A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Europei vásárlók figyelembe

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán / Európai uniós termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Felelősségváltélektromos és elektronikus készülékek hulladékaként való átvételása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléknek vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A felelősségvált helyes kezelésevel segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Ha sokáig használja az adathordozót (sokáig ír rá vagy olvas róla), óvatosan fogja meg, mert felülte lehet forróssá válni.

Javasoljuk, hogy az eszköze írt adatokról rendszeresen készítsen biztonsági másolatot. A Sony Corporation nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért, adatkárosodásért.

Az adatok védelmének érdekében az adatátvitel leállhat, amennyiben statikus zaj, vagy más interferencia fordul elő.

Ilyen esetekben csatlakoztassa le a készüléket a használt gazdakészülékéről és csatlakoztassa újra.

Slovensky Média na ukladanie údajov

UPOZORNENIE

Užívajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekára. Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte skrinku zariadenia. Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi. Pre zákazníkov v Európe

Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko / Zhoda podľa legislatívy EÚ: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko

Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale oznamuje, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej nesmie byť na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie ľudí, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaošobádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Pri dlhšom používaní sa zariadenie zahrieva, preto s ním zaobchádzajte opatrne. Dôrazne sa odporúča pravidelne zálohovať údaje zapisané na tomto zariadení. Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie či stratu údajov.

Z dôvodu ochrany údajov sa ich prenos v prípade statického šumu alebo inej interferencie môže prerušiť.

V takýchto prípadoch odpojte zariadenie od používaného hostitelského zariadenia a opäť pripojte zariadenie.

Ελληνικά Μέσο αποθήκευσης δεδομένων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Στην περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποφεύξετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίξετε το θάλαμο της συσκευής. Παραμείψτε όλες τις επισκευές μόνο σε αρμόδιο προσωπικό. Για Πελάτες στην Ευρώπη

Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία / Συμπόμφωση Προϊόντος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,

Na χηρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, μετά από εκτεταμένο χρονικό διάστημα χρήσης ή πρόσβασης, καθώς η επιφάνεια μπρεί να είναι ζεστή.

Συνιστάται ιδιαίτερα να δημιουργείτε περιοδικά αντιγράφα ασφαλείας των δεδομένων που υπάρχουν στη μονάδα.

H Sony Corporation δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη για ζημιά ή απώλεια δεδομένων.

Η χωρητικότητα απολογείται βάσει του κανονία 1 GB = 1 δεκαεκατομμύριο ψηφιοσλάφεις (byte). Εάν τμήμα της μνήμης χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων και, συνεπώς, ο χρησιμοποιήσιμος χώρος του μέσου αποθήκευσης θα είναι λιγότερος.

Για προστασία των δεδομένων η μεταφορά τους ενδέχεται να διακοπεί αν προκύψει στατικός θόρυβος ή κάποια άλλη παρεμβολή. Στις περιπτώσεις αυτές αποσυνδέστε τη συσκευή από την κεντρική συσκευή που χρησιμοποιείτε και επανατοποθετήστε την.

Eesti Andmekandja

HOIATUS

Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole. Tulekahju- ja elektrilöögiolukorras vältides kasutage ärge hoidlike seadete vihma või niiskuse käes. Elektrilöögi vältimiseks ärge avage korpus. Hooldamiseks pöörduge ainult kvalifitseeritud töötajate poole.

Europa kasutajatele

Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan / EL toote vastavus: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Elektri- ja elektroonikaseadmete **jäätmete kõrvaldamine** (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis tootel või selle pakendil näatab, et toodet ei tohi viatse olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskotta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärji keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väärja käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamise alah säista loodusressurss. Üksikasjalikumalt teavet selle toote ümbertöötlemise kohta sad kohalikus omavalitsuses, kohalikus jäätmekäitluse teeninduses või kaupluses, kus toote ostsid. Mahutavus põhineb 1 GB=1 miljardid baiti. Osa määrumüüri kasutatava andmevaheldussüsteemideks ja seetõttu on kasutatav määrumüüri mõnevõrra väiksem.

Andmete kaitsmiseks võib andmeedastus peatuda, kui esineb staatilist müra või muid häiringuid. Sellisel juhul ühendage seade kasutatava hostiseadmeist lahti ja ühendage seade uuesti.

Lietuviškai Duomenų saugojimo laikmena

ĮSPĖJIMAS

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nurijus nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Kad sumažintumėte užsidegimo arba elektros smūgio pavojaus, saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės. Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, neatidarykite spintelės. Techninė priežiūra patikėkite tik kvalifikuotam personalui.

Klientams Europoje

Gaminimo: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija / Del ES gaminių atkitties: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuoti atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gamto arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu su buitineis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuoti daikt šio produkto padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonij sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atliekų sąvaiminio nuo šio gamto. Perdirbiti medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamien informaciją dėl šio gamto antrinio perdirbimo jums gali pateikti miesto savivaldybė. Išeiti tvarkymo tarnybos atstovas arba paruošutuvė, kurioje įsigijote gaminį.

Duomenų perdavimas gali būti sustabdytas, atsidrus statiniam triukšmui arba kitiems triukščiams, tam, kad duomenys būtų apsaugoti. Tokiais atvejais atjunkite įrenginį nuo pagrindinio įrenginio, kurį naudojate, ir iš naujo įdėkite įrenginį.

Latviski Datu glabāšanas medijs

BRĪDINĀJUMS

Glabājiet bārtiem nepieejamā vietā. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, nepakļaujiet ierī lietus vai mitruma iedarbībai. Lai izvairītos no elektrošoka, neatveriet korpusu. Apkopi drīkst veikt vienīgi kvalificēti personāli. Klientiem Eiropā

Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japānā / Par ES produktu atbilstību: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (īpēmērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķās savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šio produkta nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot atbilstīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādē. Nodrošinot pareizu atbrīvošanās no šio produkta, palīdzēsiet novērst potenciālas negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrādē palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkaku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Garantija : 5 gadi

Rodoties statistiskam troksnim vai citiem traucējumiem, datu pārsūtīšana var tikt apturēta, lai aizsargātu datus.

Tādos gadījumos atvienojiet ierīci no lietotās saimniecīerības un pēc tam ievietojiet atkārtoti.

Svenska Datalagringsmedium

VARNING

Förvaras ömtåmligt för barn. Vid förföring kontakta genast en läkare. Utsatt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötår. Öppna inte höjlet för att undvika en elektrisk stöt. Låt endast kvalificerad personal utföra service.

För kunder i Europa

Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingsssystemer)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas på en uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att särskiltåta att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanlig avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämningsstjänst eller affären där du köpte varan.

För att skydda data, kan eventuellt dataöverföringen stoppas om statistik brus eller andra störningar uppstår. I sådant fall, koppla bort enheten från värdenheten som du använder och sätt in enheten igen.

Slovensko Shranjevalni medij

OPOZORILO

Varujte pred dosegom otrok. V primeru zaužitja takoj poišcite zdravniško pomoč. Da se izognete nevarnosti požara ali električnega udara, enote ne izpostavljate dežju ali vlagi. Da se izognete električnemu udaru, ne odpirajte ohišja. Servisiranje opravite izključno usposobljenim osebam.

Za stranke iz Evrope

Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska / Skladnost izdelkov za EU: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Odstaranje stare elektrčne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjiskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje elektrčne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagalji preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjenju naravnih virov. Podrobneje informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi elektrčne oz. elektronske opreme.

V primeru statičnega šuma ali drugih motenj se lahko zaradi zaščite podatkov ustavi prenos podatkov.

V takšnih primerih odklopite napravo iz gostiteljske naprave, ki jo uporabljate, in znova vstavite napravo.

Norsk Datalagringsmedie

ADVARSEL

Må holdes unna barn. Oppsek lege umiddelbart ved sveiging. For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk stot, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. For å unngå elektrisk stot, må kabinettet ikke åpnes. Service må bare utføres av kvalifisert personell.

För kunder i Europa

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / EU produkt samsva: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingsystem)

Dette symbolet på produktet eller emballagen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helset, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering. Ved å håndtere materialet på denne måten vil du være med på å ta vare på vår naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet.

For å beskytte data, er det mulig at dataoverføringen blir stoppet, hvis statistik støy eller andre forstyrrelser oppstår.

I slike tilfeller, må du koble bort enheten fra vartsenheten og sette in enheten på nytt.

Dansk Datalagringsmedie

ADVARSEL

Skal opbevares uden for børn rækkevidde. Opsøg straks en læge hvis den sluges. Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. For at undgå elektrisk stød skal du ikke åbne kabinettet. Overlad kun servicearbejde til kvalificeret personale.

Til kunder i Europa

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europeiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

For at beskytte data kan dataoverførslen stoppe, hvis der forekommer statistik støj eller anden interferens.

I sådanne tilfælde skal du afbryde enheden fra vartsenheden, du anvender, og genindsætte enheden.

Suomi Tiedontallennusväline

VAROITUS

Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Jos tuote joutuu nieluun, on hakeuduttava viipymättä lääkärin hoitoon. Suojaa tuote sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuaarojen ja muiden europpaeskiläisten kätöiden välttämiseksi sähköiskuin. Vain valtuutettu henkilöstö saa suorittaa huoltotoimia.

Europaossa oleville asiakkaille

Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japani / EU vaatimusten mukaisesti: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektronikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoita).

Tämä laiteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa kättellä kottalousojattaen. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektronikkalaitteiden kierrätyksestä huolehdittavan keräys- ja kierrätyslaitteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollista ympäristö- ja terveyshaittoja, jotka muuten voi aiheutua laiteen epäasianmukaista käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talonstosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuolteuskuksesta tai liikkeistä, josta laite on ostettu.

Tietojen suojaamiseksi tiedonsiirto saateetaan keskeyttää staattisen kohinan tai häiriöiden saattessa.

Irrota laite tässä tapauksessa käyttämästäsi isäntälaitteesta ja liitä laite uudelleen.

Română Suport de stocare a datelor

AVERTIZARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, chemați fără întârziere un medic. În vederea reducerii riscului de foc sau de electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală. Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți carcasa. Pentru reparații, adresați-vă numai personalului de service calificat.

Pentru clienții din Europa

Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia / Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Defaectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este defaectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibleror consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, dacă produsul ar fi fost defaectat în mod necorespunzător.

Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinele de unde ați cumpărat produsul.

Capacitatea este bazată pe 1 GB = 1 miliard de bytes. O parte din memorie este folosită pentru funcții de gestionare a datelor și ca urmare capacitatea de stocare utilizabilă va fi mai mică.

Pentru a proteja datele, transferul de date se poate opri dacă apare zgomet static sau alte interferențe.

În asemenea cazuri deconectați dispozitivul de la dispozitivul gazdă folosit și reintroduceți dispozitivul.

Български Носител за съхранение на данни

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Съхранявайте извън достъпа на деца. При поглъщане бързо потърсете лекарска помощ. За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага. За да избегнете токов удар, не отваряйте корпуса. За сервизно обслужване се обръщайте само към квалифициран персонал.

За клиенти в Европа

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония / За съответствие на продукти от EC: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Третяране на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделяно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрични и електронни уреди. Као предадете този продукт на правилното място, ще ще помогнете за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обръщите към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

При възникването на елестростатични или други смущения преносът на данни може да се прекрати, за да бъдат защитени данните. В такива случаи отсоединете устройството от главното устройство, което използвате, и го въкарийте отново.

Hrvatski Medij za pohranu podataka

UPOZORENJE

Držite dalje od djece. Ako se proguta, odmah posjetite liječnika. Kao biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedincu kiši ili vlazi. Da biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte kućište. Popravke prepustite isključivo stručnim osobama.

Za kupce u Europi

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / Za sukladnost proizvoda u EU: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Zbrinjavanje starih električkih i električnih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Odlučaji ovaj proizvod na za to predviđenom mjestu, pomožite i sprječavate

moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti uzročno neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Recikliranjem materijala pomožete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.

Da bi se zaštitili podaci, prijenos podataka može biti prekinut ako dođe do pojave statičkog šuma ili drugih smetnji. U tim slučajevima iskopčajte uređaj iz uređaja domaćina koji koristite te ga ponovno umetnite.

Srpski Medij za čuvanje podataka

UPOZORENJE

Držite dalje od dece. Ako se proguta, odmah se obratite lekaru.Da bi se smanjila opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Da biste izbegli strujni udar, nemojte otvarati kućište. Povेरite servisiranju isključivo kvalifikovanim osobima.

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / Usaglađenost proizvoda: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Odlaganje Stare Elektrčne i Elektronske Opreme (primenjuje u Evropskoj uniji i drugim Evropskim državama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod neče tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga će biti predat ovlašćenom sektoru kolekcije za recikliranje električne i elektronske opreme. Obezbeđivanjv pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomožete sprečavanje potencijalnih negativnih posledica

za okolinu i zdravlje čoveka, što bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja bačenim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa.

Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Gradskoj kancelariji, servisu za odlaganje kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

U cilju zaštite podataka prenos podataka se može zaustaviti ako dođe do statičkog šuma ili drugih smetnji. U takvim slučajevima odvojite uređaj od matičnog uređaja koji koristite i ponovo povežite uređaj.

Македонски Медиуми за складирање на податоци

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Чувајте го понастрано од деца. Доколку го проглотате, навремено отидете на лекар. За да го намалите ризикот од пожар или струен удар, не изложувајте ја електричната на дожд или влага. За да избегнете струен удар, не отворајте ја кутијата. Сервисирањето смеа да го врши само квалифициран персонал.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / За усогласеност на производитот со легислативата на EY: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Отстранување на стара електрична и електронска опрема (примениливо во Европската Унија и другите европски земји со одвоени системи за прибирање)

Oвој симбол на производот или на неговата амбалажа укажува на тоа дека овој производ не треба да се третира како отпад од домаќинството. Наместо тоа, треба да биле преденен на соодветно место за рециклирање на електрични и електронска опрема. Со правилно одложување на овој производ, вие помагате во превеницијата на потенцијалните негативни последици за животната средина и здравјето на луѓето, кои инаку би можеле да бидат предизвикани од несоодетно рукавање со отпадот од овој производ. Рециклирањето на материјали помага за зачувување на природните ресурси. За поголеми информации за рециклирање на овој производ, ве молиме контактирајте ја вашата локалната градска управа, комунална хигиена или прованица каде што сте го купиле овој производ.

За да ги заштитите податоците, преносот на податоци може да запре ако настане статичка бучава или друга пречка. Во тој случај, исклучете го уредот од уредот-домаќин што го користите и повторно вметнете го уредот.

Shqip Mjeti për ruajtjen e të dhënave

PARALAJMËRIM

Mbajeni larg fëmijëve. Nëse gjëliten, vizitohuni menjëherë te doktorë. Për të ulur rrezikun ndaj zjarrit ose qëllovet elektrike, mos e ekspozoni nënjërin në shi ose në lagështi. Për të shmangur goditjen elektrike, mos e hapni kapakun. Shërbimi duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar.

Prodhues: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japoni / Për përputhje të produktit me BE-në: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgjikë

Bëni kujdes kur ta mbani pajisjen pas periudhave të gjata të përdorimit, sepse sipërfaqja mund të jetë e nxehtë.

Për të mbrojtur të dhënat, transferimi i të dhënave mund të ndalojë nëse ka zhurma statike ose interferenca të tjera. Në rastet e tilla, shkëputeni pajisjen nga pajisja bartëse që po përdorni dhe rilidheni.

Turkçe Veri depolama ortamı

UYARI

Çocukların erişemeyecekerli yerde saklayın. Yutulması durumunda hemen bir hekime danışın. Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme maruz bırakmayın. Elektrik çarpmasından kaçınmak için, cihazın kabinini açmayın. Cihazın bakım ve onarımını yalnızca yetkili servise yaptırın.

Avrupa'daki müşteriler için

Üretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya / Avrupa Birliği ürün uyumluluğu için: Sony Belgium, bjkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların İhması (Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemleriyle uygulanabilir)

Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, ürünün bir ev ağı gibi müamele görmemesi gerektirini bildirir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazların bir dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünü doğru bir şekilde elden çıkarmasını sağlayarak, yangunsuz bir elden çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğaçak potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğru kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünü geri dönüşümü hakkında daha detayli bilgi için lütfen ilgili belediye birimi veya ürünü satın aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.

Temel işlemler

Uzun süre kullandıktan sonra aygıtı tutarken dikkatli olun, yüzü sıcak olabilir.

Cihaz, kullandığınız bilgisayar veya ana cihaz tarafından tanınmazsa cihazı çıkarın, bilgisayar veya ana cihazı kapatın veya yeniden başlatın ve cihazın fişini tekrar takın.