

交換レンズ/ Interchangeable Lens/ Objectif interchangeable

① 取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'emploi/Manual
de instrucciones/Bedienungsanleitung/Istruzioni per l'uso/
Gebruiksaanwijzing

300mm F2.8 G SSM II

SAL300F28G2



A-mount

©2012 Sony Corporation


http://www.sony.net/

Printed in Japan



4433637030

A



日本語



電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、人身への
危害や火災などの財産への損害を与えることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを
示しています。この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

レンズの使いかたは、「② 取扱説明書」で説明をしています。
使いかた以外の、使用上のご注意などは「① 取扱説明書」、別冊
「使用前のご注意」でご覧いただけます。
必ずご使用の前に、本書と合わせてよくお読みの上でご使用
ください。

本機はソニー製αカメラで使用できる、Aマウント用レンズです。

使用上のご注意

- Eマウントカメラでお使いの場合は、別売のマウントアダプターをご使用
ください。破損のおそれがありますので、レンズをEマウントカメラに直
接取り付けしないでください。
- レンズを取り付けてカメラを持ち運ぶときは、カメラとレンズの両方を
しっかり持ってください。
- 本機は防じん、防滴性に配慮して設計されていますが、防水性能は備えて
いません。雨中使用時などは、水滴がかからないようにしてください。
- 保管、移動時には落下させないようにしてください。また撮影時にはしつ
かりした三脚を使用してください。

周辺光量について

- レンズは原理的に画面周辺部の光量が中心部に比べ低下します。周辺光
量の低下が気になる場合は、開放絞りから1～2段絞り込んでご使用くだ
さい。

A 各部のなまえ

1…フォーカスリング 2…距離目盛 3…被写界深度目盛 4…三脚
座取り付け指標(赤) 5…(レンズ側)三脚座指標(グレー) 6…三脚座
指標(グレー) 7…レンズ信号接点 8…差し込みフィルター枠
9…差し込みフィルターノブ 10…距離指標 11…フォーカスホ
ールドボタン 12…フォーカスモードスイッチ 13…ストラップ取り
付け部 14…DMFモード切り替えスイッチ 15…マウント標点
16…フォーカスレンジ任意設定レバー 17…フォーカスプリセッ
トボタン 18…プザースイッチ 19…三脚座クランプノブ
20…フォーカスホールド/プリフォーカス切り替えスイッチ
21…フォーカスレンジ切り替えスイッチ

主な仕様

商品名(型名)	300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
35mm判換算焦点距離*1 (mm)	450
レンズ群一枚*2	12-13
画角1*3	8°10'
画角2*3	5°20'
最短撮影距離*4 (m)	2.0
最大撮影倍率(倍)	0.18
最小絞り	F32
フィルター径(mm)	42(専用)
外形寸法(最大径×長さ)(mm)	約122 × 242.5
質量(g)(三脚座別)	約2,340

- *1 ここでの35mm判換算焦点距離とは、APS-Cサイズ相当の撮像素子を
搭載したレンズ交換式デジタルカメラでの値を表します。
- *2 差し込みフィルターを含みます。
- *3 画角1は35mm判カメラ、画角2はAPS-Cサイズ相当の撮像素子を搭載し
たレンズ交換式デジタルカメラでの値を表します。
- *4 撮像素子面から被写体までの距離を表します。

- このレンズは距離エンコーダーを搭載しています。距離エンコーダーに
より、高精度な調光(ADI調光)をADI対応フラッシュとの組み合わせで実
現しています。
- レンズの機構によっては、撮影距離の変化に伴って焦点距離が変化する
場合があります。記載の焦点距離は撮影距離が無制限での定義です。

同梱物：レンズ(1)、レンズフロントキャップ(1)、レンズリヤ
キャップ(1)、レンズフード(1)、ストラップ(1)、ノーマルフィル
ター(1)、差し込み円偏光フィルター(1)、専用トランク(1)、トランク
ケース用ストラップ(1)、トランクケース用カギ(2)、印刷物一式
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、
ご了承ください。

B 被写界深度表 (単位：m) /Depth-of-field table (in meters)/Tableau de profondeur de champ (en mètres)/Tabla de profundidad de campo (en metros)/Schärfentiefetabelle (in m)/Tabella della profondità di campo (in metri)/Velddieptetabel (in meter)

	F2.8	F4	F5.6	F8	F11	F16	F22	F32
∞	921-∞	651-∞	460-∞	326-∞	230-∞	163-∞	115-∞	81.6-∞
30m	29.1-31.0	28.7-31.4	28.2-32.0	27.6-33.0	26.7-34.3	25.5-36.5	24.0-40.1	22.2-46.5
15m	14.8-15.2	14.7-15.3	14.6-15.5	14.4-15.7	14.2-16.0	13.8-16.4	13.4-17.1	12.8-18.1
10m	9.90-10.1	9.87-10.1	9.81-10.2	9.74-10.3	9.63-10.4	9.49-10.6	9.29-10.8	9.02-11.2
7m	6.95-7.05	6.94-7.06	6.91-7.09	6.88-7.13	6.83-7.18	6.76-7.26	6.66-7.38	6.53-7.54
5m	4.98-5.02	4.97-5.03	4.96-5.04	4.94-5.06	4.92-5.09	4.88-5.12	4.84-5.17	4.77-5.25
4m	3.99-4.02	3.98-4.02	3.98-4.03	3.97-4.04	3.95-4.05	3.93-4.07	3.90-4.10	3.86-4.15
3m	2.99-3.01	2.99-3.01	2.99-3.01	2.98-3.02	2.98-3.03	2.97-3.04	2.95-3.05	2.93-3.07
2.5m	2.50-2.51	2.49-2.51	2.49-2.51	2.49-2.51	2.49-2.52	2.48-2.52	2.47-2.53	2.46-2.55
2m	1.997-2.003	1.997-2.003	1.996-2.004	1.99-2.01	1.99-2.01	1.99-2.01	1.98-2.02	1.98-2.02

αおよびGはソニー株式会社の商標です。
その他、各社名および各商品名は各社の商標または登録商標です。

English

You can find information on using the lens in “② Operating
Instructions.” Other information, such as notes on use, can be found in
“① Operating Instructions” and “Precautions before using” on a separate
sheet. Be sure to read both documents before using the lens.

This lens is designed for A mount, which can be used on Sony α cameras.

Notes on use

- When using this lens with an E-mount camera, attach a separately sold Mount
Adaptor. Do not attach the lens directly to the E-mount camera or you may
damage both.
- When you carry the camera with the lens attached, make sure to hold both the
camera and the lens steadily.
- This lens is not water-proof, although designed with dust-proofness and splash-
proofness in mind. If using in the rain etc., keep water drops away from the lens.
- Make sure the lens does not fall when being stored or carried. Use a stable tripod
when shooting with this lens.

Vignetting

- When you use lens, the corners of the screen become darker than the center. To
reduce this phenomena (called vignetting), close the aperture by 1 to 2 stops.

A Names of parts

1…Focusing ring 2…Distance scale 3…Depth-of-field scale 4…Collar mounting
index (red) 5…Lens index (gray) 6…Collar index (gray) 7…Lens contacts 8…Filter
holder 9…Filter-holder lock 10…Distance index 11…Focus-hold buttons 12…Focus-
mode switch 13…Strap eyelet 14…DMF-mode switch 15…Lens mounting index
16…Focus-range setting switch 17…Focus preset button 18…Audio-signal switch
19…Collar-locking knob 20…Focus-hold/prefocus switch 21…Focus-range limiter

Specifications

Name (Model name)	300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
Equivalent 35mm-format focal length*1 (mm)	450
Lens groups-elements*2	12-13
Angle of view 1*3	8°10'
Angle of view 2*3	5°20'
Minimum focus*4 (m (feet))	2.0 (6.57)
Maximum magnification (x)	0.18
Minimum f-stop	f/32
Filter diameter (mm)	42 (exclusive use)
Dimensions (maximum diameter × height) (mm (in.))	Approx. 122×242.5 (4 7/8×9 5/8)
Mass (g (oz.)) (excluding tripod-mounting collar)	Approx. 2,340 (82.5)

*1 The value for the equivalent 35mm-format focal length is based on Interchangeable
Lens Digital Cameras equipped with an APS-C sized image sensor.

*2 The values of lens groups and elements include the plug-in filter.

*3 The value of angle of view 1 is based on 35mm-format cameras, and that of
angle of view 2 is based on Interchangeable Lens Digital Cameras equipped
with an APS-C sized image sensor.

*4 Minimum focus is the distance from the image sensor to the subject.

- This lens is equipped with a distance encoder. The distance encoder allows more
accurate measurement (ADI) by employing a flash for the process.
- Depending on the lens mechanism, the focal length may change with any change
of the shooting distance. The focal length assumes the lens is focused at infinity.

Included items: Lens (1), Lens front cap (1), Lens rear cap (1), Lens hood (1),
Strap (1), Normal filter (1), Plug-in polarizing (circular) filter (1), Trunk (1),
Strap for trunk (1), Keys for trunk (2), Set of printed documentation
Designs and specifications are subject to change without notice.

α and G are trademarks of Sony Corporation.

In addition, company names and product names used in this manual are
trademarks or registered trademarks of each company.

Français

Des informations relatives à l'utilisation de chaque objectif sont
disponibles dans le « ② Mode d'emploi ». La section « Précautions
avant toute utilisation » du « ① Mode d'emploi », qui fait l'objet d'un
document séparé, contient des précautions relatives aux objectifs, telles
que des remarques sur leur utilisation. Veuillez lire attentivement ces deux
documents avant d'utiliser l'objectif.

Cet objectif est conçu pour les montures A, à utiliser sur les appareils photo
à Sony.

Remarques sur l'utilisation

- Lorsque cet objectif est utilisé avec un appareil photo à monture E, rattachez
un adaptateur pour monture d'objectif vendu séparément. Ne rattachez pas
directement l'objectif à l'appareil photo à monture E sinon l'objectif et l'appareil
pourraient être endommagés.
- Tenez fermement à la fois l'appareil photo et l'objectif lorsque vous transportez
l'appareil photo avec l'objectif fixé.
- Cet objectif n'est pas étanche à l'eau bien qu'il soit conçu pour résister à la
poussière et aux éclaboussures. Si vous l'utilisez sous la pluie, etc. veillez à ce que
de l'eau ne tombe pas dessus.
- Veillez à ne pas laisser tomber l'objectif quand vous le rangez ou portez. Utilisez
un trépied stable pour la prise de vue avec cet objectif.

Vignetage

- Lorsque vous utilisez l'objectif, les coins de l'écran peuvent s'assombrir par
rapport au centre. Pour réduire ce phénomène (appelé vignetage), l'ouverture
doit être réglée à une valeur comprise entre 1 et 2 par rapport à la position de
fermeture complète.

A Noms des pièces

1…Bague de mise au point 2…Echelle de mise au point 3…Echelle de
profondeur de champ 4…Repère de montage du cadre (rouge) 5…Repère de
l'objectif (gris) 6…Repère du cadre (gris) 7…Contacts de l'objectif 8…Support
du filtre 9…Taquet de verrouillage du support de filtre 10…Index de distance
11…Touches de désactivation de la mise au point 12…Commutateur du
mode de mise au point 13…Cillette de bandoulière 14…Commutateur du
mode DMF 15…Repère de montage de l'objectif 16…Commutateur de
réglage de plage de mise au point 17…Touche de réglage de mise au point
préalable 18…Commutateur de signal audio 19…Touche de verrouillage du
cadre 20…Commutateur de désactivation de la mise au point/mise au point
préalable 21…Limiteur de plage de mise au point

Français

(Suite de la page avant)

Spécifications

Nom (désignation du modèle)	300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
Longueur focale équivalente au format 35 mm*1 (mm)	450
Éléments/Groupes d’objectifs*2	12-13
Angle de vue 1*3	8°10’
Angle de vue 2*3	5°20’
Mise au point minimale*4 (m (pieds))	2,0 (6,57)
Grossissement maximal (×)	0,18
Valeur f minimale	<i>f/32</i>
Diamètre du filtre (mm)	42 (usage exclusif)
Dimensions (diamètre maximum × hauteur) (mm (po))	Environ 122×242,5 (4 7/8×9 5/8)
Poids (g (on.))	Environ 2 340 (82,5)
(sauf cadre de montage du trépied)	

*1 Les valeurs pour une longueur focale équivalente au format 35 mm sont basées sur des Appareils photos numériques à objectifs interchangeable équipés d’un capteur d’image au format APS-C.

*2 Les valeurs pour les éléments et groupes d’objectifs comprennent le filtre plug-in.

*3 La valeur pour un angle de vue 1 est basée sur des appareils photos au format 35 mm et celle de l’angle de vue 2 est basée sur des Appareils photos numériques à objectifs interchangeable équipés d’un capteur d’image au format APS-C.

*4 La mise au point minimale est la distance entre le capteur d’image et le sujet.

- Cet objectif dispose d’un encodeur de distance. L’encodeur de distance permet d’effectuer des mesures plus précises (ADI) à l’aide d’un flash.
- Selon le mécanisme d’objectif, la longueur focale peut varier en fonction de la distance de prise de vue. La longueur focale suppose que l’objectif est réglé sur l’infini.

Articles inclus :
Objectif (1), Capuchon d’objectif avant (1), Capuchon d’objectif arrière (1), Pare-soleil (1), Bandoulière (1), Filtre normal (1), Filtre de polarisation (circulaire) plug-in (1), Boîtier (1), Bandoulière pour le boîtier (1), Clés pour le boîtier (2), Jeu de documents imprimés

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

α et **G** sont des marques commerciales de Sony Corporation. Par ailleurs, les noms de sociétés et les noms de produits utilisés dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de chacune de ces sociétés.

Español

En el “**2** Manual de instrucciones” encontrará información sobre la utilización de cada objetivo. La información adicional, como por ejemplo las notas sobre la utilización, se encuentra en el “**1** Manual de instrucciones” y en una hoja separada con el título “Precauciones previas a la utilización del producto”. Asegúrese de leer ambos documentos antes de utilizar el objetivo.

Este objetivo está diseñado para las monturas A, que se pueden utilizar en las cámaras Sony α.

Notas sobre el uso

- Cuando utilice este objetivo en una cámara con montura E, fíjele un adaptador de montura de objetivo a la venta por separado. No fije el objetivo directamente al la cámara con montura E o podría dañar ambos.
- Cuando transporte la cámara con el objetivo colocado, sujete firmemente tanto la cámara como el objetivo.
- Este objetivo no es impermeable, aunque se ha diseñado teniendo en cuenta la resistencia al polvo y a las salpicaduras. Si se utiliza bajo la lluvia, etc., mantenga las gotas de agua alejadas del objetivo.
- Cerciórese de que el objetivo no se caiga lo esté guardando o transportando. Utilice un trípode estable cando fotografía con este objetivo.

Viñeteado

- Si utiliza el objetivo, las esquinas de la pantalla se vuelven más oscuras que el centro. Para reducir este fenómeno (llamado viñeteado), cierre la abertura de 1 a 2 puntos.

A Nombres de las piezas

1---Anillo de enfoque
2---Escala de distancia
3---Escala de profundidad de campo
4---Índice de montaje del marco (rojo)
5---Índice del objetivo (gris)
6---Índice del marco (gris)
7---Contactos del objetivo
8---Soporte del filtro
9---Bloqueo del soporte del filtro
10---Índice de distancia
11---Botones para mantener el enfoque
12---Selector del modo de enfoque
13---Enganche de la correa
14---Selector del modo DMF
15---Índice de montaje del objetivo
16---Selector del ajuste del rango de enfoque
17---Botón de ajuste de enfoque previo
18---Selector de la señal de audio
19---Mando de bloqueo del marco
20---Selector de mantenimiento de enfoque/ enfoque previo
21---Limitador del rango de enfoque

Especificaciones

Nombre (Nombre del modelo)	300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
Distancia focal*1 (mm) equivalente al formato de 35 mm	450
Elementos y grupos del objetivo*2	12-13
Ángulo de visión 1*3	8°10’
Ángulo de visión 2*3	5°20’
Enfoque mínimo*4 (m)	2,0
Ampliación máxima (×)	0,18
F-stop mínimo	<i>f/32</i>
Diámetro del filtro (mm)	42 (uso exclusivo)
Dimensiones (diámetro máximo × altura) (mm)	Aprox. 122×242,5
Peso (g)	Aprox. 2 340
(sin incluir el marco de montaje del trípode)	

*1 El valor de la distancia focal equivalente al formato de 35 mm se basa en Cámaras digitales de objetivo intercambiable equipadas con un sensor de imágenes de tamaño APS-C.

*2 Los valores correspondientes a los grupos y elementos del objetivo incluyen el filtro de conexión.

*3 El valor del ángulo de visión 1 se basa en las cámaras de formato de 35 mm y el del ángulo de visión 2, en las Cámaras digitales de objetivo intercambiable equipadas con sensor de imágenes de tamaño APS-C.

*4 El enfoque mínimo es la distancia desde el sensor de imágenes hasta el motivo.

- Este objetivo está equipado con un codificador de distancia. El codificador de distancia permite una medición más exacta (ADI) mediante el uso de un flash para la realización del proceso.
- En función del mecanismo del objetivo, es posible que la distancia focal varíe si se modifica la distancia de toma de imagen. La distancia focal asume que el objetivo está enfocado al infinito.

Elementos incluidos:
Objetivo (1), Tapa frontal del objetivo (1), Tapa posterior del objetivo (1), Parasol (1), Correa (1), Filtro normal (1), Filtro polarizador (circular) de conexión (1), Maleta (1), Correa para maleta (1), Llaves para maleta (2), Juego de documentación impresa

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

α y **G** son marcas comerciales de Sony Corporation. Además, los nombres de compañías y los nombres de productos utilizados en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cada compañía.

Deutsch

Informationen zum Gebrauch des Objektivs finden Sie in der „**2** Bedienungsanleitung“. Weitere Informationen, wie z. B. Hinweise zur Verwendung, finden Sie in der „**1** Bedienungsanleitung“ und in einem weiteren Dokument, den „Sicherheitsmaßnahmen beim Gebrauch“. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Objektivs beide Dokumente durch.

Dieses Objektiv ist für A-Fassungen konzipiert und kann bei α-Kameras von Sony verwendet werden.

Hinweise zur Verwendung

- Bei Verwendung dieses Objektivs mit einer Kamera mit E-Bajonett bringen Sie einen getrennt erhältlichen Mount-Adapter an. Bringen Sie nicht das Objektiv direkt an der Kamera mit E-Bajonett an, da Sie sonst beide beschädigen können.
- Wenn Sie die Kamera mit angebrachtem Objektiv tragen, achten Sie darauf, die Kamera und das Objektiv gut festzuhalten.
- Dieses Objektiv ist nicht wasserfest, obwohl es im Hinblick auf Staub- und Spritzfestigkeit konstruiert ist. Bei Verwendung im Regen usw. halten Sie Wassertropfen vom Objektiv fern.
- Stellen Sie sicher, dass das Objektiv beim Ablegen oder Tragen nicht herunterfällt. Verwenden Sie ein stabiles Stativ beim Fotografieren mit diesem Objektiv.

Vignettierung

- Bei Aufnahmen mit dem Objektiv erscheinen die Ecken des Bildes dunkler als die Mitte. Dieses Phänomen („Vignettierung“ genannt) lässt sich verringern, indem man um 1 bis 2 Stufen abblendet.

A Lage der Teile und Bedienelemente

1---Fokussierring
2---Entfernungsskala
3---Schärfentiefeskala
4---Stativring-Montagemarkierung (rot)
5---Objektivmarkierung (grau)
6---Stativringmarkierung (grau)
7---Objektivkontakte
8---Filterhalter
9---Filterhalterverriegelung
10---Entfernungsmarkierung
11---Fokussperrtasten
12---Schalter für Fokussiermodus
13---Öse für Trageschlaufe
14---Schalter für DMF-Modus
15---Objektivmontagemarkierung
16---Fokussierbereichsschalter
17---Vorfokussierungstaste
18---Audiosignalschalter
19---Stativring-Sperrknopf
20---Schalter für Fokussperre/Vorfokus
21---Fokussierbereichsbegrenzer

Technische Daten

Bezeichnung (Modellbezeichnung)	300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
35-mm-Kamera entsprechende Brennweite*1 (mm)	450
Linsengruppen-Elemente*2	12-13
Bildwinkel 1*3	8°10’
Bildwinkel 2*3	5°20’
Mindestfokussierabstand*4 (m)	2,0
Maximale Vergrößerung (×)	0,18
Kleinste Blende	<i>f/32</i>
Filterdurchmesser (mm)	42 (exklusiv)
Abmessungen (max. Durchmesser × Höhe) (mm)	ca. 122×242,5
Gewicht (g) (ohne Stativring)	ca. 2.340

*1 Der einer 35-mm-Kamera entsprechende Brennweitenwert basiert auf Digitalkameras mit Wechselobjektiv und einem Bildsensor im APS-C-Format.

*2 Die Angaben zu Linsengruppen und Elementen gelten einschließlich Einsteckfilter.

*3 Der Wert für den Bildwinkel 1 basiert auf 35-mm-Kameras, der Wert für den Bildwinkel 2 auf Digitalkameras mit Wechselobjektiv und einem Bildsensor im APS-C-Format.

*4 Der Mindestfokussierabstand gibt den Abstand zwischen Bildsensor und Motiv an.

- Dieses Objektiv ist mit einem Entfernungscoder ausgestattet. Der Entfernungscoder ermöglicht mithilfe eines Blitzes eine präzisere Blitzlichtmessung (ADI).
- Je nach Objektivmechanismus kann sich die Brennweite mit jeder Veränderung des Aufnahmeabstands ändern. Bei der Brennweite wird davon ausgegangen, dass das Objektiv auf unendlich eingestellt ist.

Mitgeliefertes Zubehör:
Objektiv (1), Objektivschutzkappe vorn (1), Objektivschutzkappe hinten (1), Gegenlichtblende (1), Trageschlaufe (1), Normalfilter (1), Einsteck-Polarisationsfilter (zirkular) (1), Koffer (1), Riemen für Koffer (1), Schlüssel für Koffer (2), Anleitungen
Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

α und **G** sind Warenzeichen der Sony Corporation. Außerdem sind in dieser Anleitung verwendete Firmennamen und Produktnamen Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und werden von uns anerkannt.

Italiano

Le informazioni relative all’uso dell’obiettivo sono descritte in “**2** Istruzioni per l’uso”. Nei documenti separati “**1** Istruzioni per l’uso” e “Precauzioni per l’uso” sono descritte altre informazioni, quali le note sull’uso. Prima di utilizzare l’obiettivo, leggere entrambi i documenti.

Il presente obiettivo è stato appositamente progettato per l’uso con attacco A, utilizzabile con le fotocamere Sony α.

Note sull’uso

- Quando si utilizza questo obiettivo con una fotocamera con Montaggio E, applicare un Adattatore per montaggio obiettivo, in vendita separatamente. Non applicare l’obiettivo direttamente alla fotocamera con Montaggio E, altrimenti si potrebbero danneggiare entrambi.
- Quando la fotocamera viene trasportata con l’obiettivo applicato, accertarsi di afferrare la fotocamera e l’obiettivo in modo saldo.
- Questo obiettivo non è impermeabile anche se è stato progettato per resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua. In caso di utilizzo in condizioni di pioggia, tenere l’obiettivo al riparo dalle gocce d’acqua.
- Accertarsi che l’obiettivo non cada mentre viene riposto o trasportato. Utilizzare un treppiede stabile quando si effettuano riprese con questo obiettivo.

Vignettatura

- Durante l’uso dell’obiettivo, gli angoli dello schermo diventano più scuri rispetto alla parte centrale. Per ridurre questo fenomeno (denominato vignettatura), ridurre l’apertura di 1 o 2 valori.

A Nomi delle parti

1---Anello per la messa a fuoco
2---Scala della distanza
3---Scala della profondità di campo
4---Indicazione di montaggio della protezione (rossa)
5---Indicazione dell’obiettivo (grigia)
6---Indicazione della protezione (grigia)
7---Contatti dell’obiettivo
8---Sezione di applicazione del filtro
9---Blocco della sezione di applicazione del filtro
10---Indicazione della distanza
11---Tasti di blocco della messa a fuoco
12---Interruttore di selezione del modo della messa a fuoco
13---Occhello per tracolla
14---Interruttore di selezione del modo DMF
15---Indicazione di montaggio dell’obiettivo
16---Interruttore di selezione dell’impostazione della gamma di messa a fuoco
17---Tasto di preselezione della messa a fuoco
18---Interruttore del segnale acustico
19---Manopola di bloccaggio della protezione
20---Interruttore di selezione del blocco della messa a fuoco/della messa a fuoco preliminare
21---Limitatore della gamma di messa a fuoco

Caratteristiche tecniche

Nome (nome del modello)	300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
Lunghezza focale equivalente al formato da 35 mm*1 (mm)	450
Elementigruppi obiettivo*2	12-13
Angolo di visualizzazione 1*3	8°10’
Angolo di visualizzazione 2*3	5°20’
Messa a fuoco minima*4 (m)	2,0
Ingrandimento massimo (×)	0,18
Valore f minimo	<i>f/32</i>
Diametro del filtro (mm)	42 (uso esclusivo)
Dimensioni (diametro massimo × altezza) (mm)	circa 122×242,5
Peso (g) (protezione di montaggio del treppiede escluso)	circa 2.340

*1 Il valore della lunghezza focale equivalente al formato da 35 mm è basato su quello delle fotocamere digitali con obiettivi intercambiabili dotate di un sensore di ingrandimento delle immagini APS-C.

*2 I valori dei gruppi e degli elementi dell’obiettivo includono il filtro plug-in.

*3 Il valore dell’angolo di visualizzazione 1 è basato su quello delle fotocamere in formato da 35 mm, mentre il valore dell’angolo di visualizzazione 2 è basato su quello delle fotocamere digitali con obiettivi intercambiabili dotate di sensore di ingrandimento delle immagini APS-C.

*4 La messa a fuoco minima indica la distanza tra il sensore delle immagini e il soggetto.

- Il presente obiettivo è dotato di un codificatore di distanza, che consente di eseguire misurazioni estremamente accurate (ADI) mediante l’uso di un flash per il processo.
- A seconda del meccanismo dell’obiettivo, è possibile che la lunghezza focale vari in base alla distanza di ripresa. Per la lunghezza focale, si presume che l’obiettivo sia impostato sulla messa a fuoco sull’infinito.

Accessori inclusi:
Obiettivo (1), Copriobiettivo anteriore (1), Copriobiettivo posteriore (1), Paraluce (1), Tracolla (1), Filtro normale (1), Filtro polarizzante (circolare) plug-in (1), Custodia (1), Cinghia per la custodia (1), Chiavi per la custodia (2), Corredo di documentazione stampata
Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

α e **G** sono marchi di fabbrica di Sony Corporation. Inoltre, i nomi di società e i nomi di prodotto utilizzati in questo manuale sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

Nederlands

U vindt informatie over het gebruik van de lens in de "**2** Gebruiksaanwijzing". Andere informatie, zoals opmerkingen bij het gebruik, vindt u in de "**1** Gebruiksaanwijzing" en "Voorzorgsmaatregelen vóór gebruik" in een afzonderlijk document. Lees beide documenten door voordat u de lens gebruikt.

Deze lens is ontworpen voor A-mount voor gebruik met Sony α-camera's.

Opmerkingen bij het gebruik

- Wanneer u deze lens gebruikt met een camera met montagestuk E, dient u een montage-adapter te gebruiken die apart wordt verkocht. Bevestig de lens niet direct op de camera met montagestuk E omdat u hierbij beide kunt beschadigen.
- Wanneer u de camera meeneemt terwijl de lens is bevestigd, moet u zowel de camera als de lens vasthouden.
- Deze lens is niet waterbestendig, hoewel hij wel is ontworpen voor stofbestendigheid en spatbestendigheid. Houd waterdruppels uit de buurt van de lens in geval van regen etc.
- Let erop dat u de lens niet laat vallen als u deze opbergt of draagt. Gebruik een stabiel statief bij het maken van opnamen met deze lens.

Vignetteren

- Wanneer u de lens gebruikt, worden de hoeken van het scherm donkerder dan het midden. U kunt dit verschijnsel (dat vignetteren wordt genoemd) beperken door het diafragma 1 tot 2 stops te sluiten.

A Onderdelen

1---Scherpstelring
2---Afstandsschaal
3---Velddiepteschaal
4---Ringmontagemarkeringen (rood)
5---Lensmarkeringen (grijs)
6---Ringmarkeringen (grijs)
7---Contactpunten van lens
8---Filterhouder
9---Vergrendeling van filterhouder
10---Afstandsindex
11---Vergrendelingstoetsen voor scherpstelling
12---Scherpstelknop
13---Opening voor riem
14---DMF-functieknop
15---Lensmontagemarkeringen
16---Instelknop voor het scherpstellingsbereik
17---Instelknop voor het vooraf scherpstellen
18---Geluidsignaalknop
19---Ringvergrendelingsknop
20---Knop voor vergrendeling van scherpstelling/vooraf scherpstellen
21---Begrenzer voor het scherpstellingsbereik

Technische gegevens

Naam (modelnaam)	300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
Vergelijkbare brandpuntsafstand voor 35-mm camera's*1 (mm)	450
Lensgroepenelementen*2	12-13
Weergavehoek 1*3	8°10’
Weergavehoek 2*3	5°20’
Minimale scherpstelling*4 (m)	2,0
Maximale vergroting (×)	0,18
Minimale f-stop	<i>f/32</i>
Filterdiameter (mm)	42 (exclusief gebruik)
Afmetingen (maximale diameter × hoogte) (mm)	Ongeveer 122×242,5
Gewicht (g) (exclusief monterering voor statief)	Ongeveer 2.340

*1 De waarde voor de vergelijkbare brandpuntsafstand voor 35-mm camera's is gebaseerd op digitale camera's met verwisselbare lenzen met een beeldsensor voor APS-C-formaat.

*2 De waarden van lensgroepen en elementen bevatten het verwisselbare filter.

*3 De waarde voor weergavehoek 1 is gebaseerd op 35-mm camera's en de waarde voor weergavehoek 2 is gebaseerd op digitale camera's met verwisselbare lenzen met een beeldsensor voor APS-C-formaat.

*4 Minimale scherpstelling is de afstand van de beeldsensor tot het onderwerp.

- Deze lens is uitgerust met een afstandscoder. De afstandscoder zorgt voor een nauwkeurigere meting (ADI) door een flitser voor het proces te gebruiken.
- Afhankelijk van het lensmechanisme kan de brandpuntsafstand veranderen als de opnameafstand wordt gewijzigd. Voor de brandpuntsafstand wordt aangenomen dat de lens is scherpgesteld op oneindig.

Bijgeleverd toebehoren:
Lens (1), Voorste lensdop (1), Achterste lensdop (1), Lenskap (1), Riem (1), Normaal filter (1), Verwisselbare polarisatiefilter (circular) (1), Koffer (1), Riem voor koffer (1), Sleutels voor koffer (2), Handleiding en documentatie
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

α en **G** zijn handelsmerken van Sony Corporation. Daarnaast zijn de bedrijfsnamen en productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van elk bedrijf.